

Vorbereitung

Verbinden Sie den Empfänger über den USB-Konverter **U485** mit dem Computer wie in der Bedienungsanleitung des Empfängers beschrieben. Schließen Sie die Steuersoftware **RWW** (Relacart Wireless Workbench), falls diese geöffnet ist. Öffnen Sie das Hilfsprogramm für die Passwortänderung.

Passwort ändern



- 1 Geben Sie die Identifikationsnummer des Empfängers im Feld Device ID ein.
- 2 Wählen Sie den am USB-Konverter verwendeten Port.
- 3 Klicken Sie auf **Connect**, um die Datenverbindung zum Empfänger herzustellen.
- 4 Das bisherige Passwort wird nun angezeigt.
- 5 Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie mit **OK**. Ein Dialog informiert Sie über die erfolgreiche Passwortänderung. Sie können den Empfänger wieder vom Computer trennen.