

Funkfernbedienung Kurzbedienungsanleitung

	<p>Handsender</p> <p>Der Handsender besitzt vier Taste, die alle frei programmierbar als Ein- oder Ausschalter eingesetzt werden können.</p>
	<p>Die Kodierung des Handsenders kann an dem 10-stelligen Dipschalter geändert werden.</p> <p>Die Kodierung des 4-stelligen Dipschalters darf auf keinen Fall verändert werden.</p>
	<p>Die Programmierung des Empfängers erfolgt durch kurzes Antippen der Taste. Der Programmiervorgang wird dadurch gestartet und durch Blinken der Led angezeigt. Anschließend muß die gewünschte Taste auf dem Handsender gedrückt werden. Bei erfolgreichen Erkennung und Speicherung der Taste leuchtet die Led nun kontinuierlich.</p> <p>Der Vorgang kann nun wiederholt werden, um eine weitere Taste einzuspeichern. So ist es möglich, sechs Tasten einzuspeichern. Es können ebenfalls Tasten des Vorgängerhandsenders gespeichert werden. Auch eine Kombination beider Handsender ist möglich.</p> <p>Der Jumper ist bei diesem Betriebsmodus gesteckt. Die Funkfernbedienung verhält sich in diesem Modus wie von der Vorgängervariante gewohnt.</p>



Ein weiterer Modus ist bei nicht gestecktem Jumper möglich. In diesem Fall fungieren die Tasten, die zuvor im „Normalmodus“ programmiert worden sind als Einschalter. D.h. die Nebelmaschine bleibt eingeschaltet, auch nachdem die Taste wieder losgelassen wurde. Es können nun zusätzlich Tasten einprogrammiert werden, die ein Ausschalten der Maschine bewirken. Die Vorgehensweise erfolgt analog zur Programmierung der Einschalttasten, nur jetzt mit nicht gestecktem Jumper. Auch hier können sechs Tasten programmiert werden. Es ist jedoch darauf zu achten, dass Ein- und Ausschalttasten unterschiedlich sind !

Wenn alle Tasten wie gewünscht einprogrammiert wurden, kann mit dem Jumper der Modus jederzeit verändert werden. Wenn mehr als sechs Tasten einprogrammiert werden, werden die Speicherplätze überschrieben. Die zuerst einprogrammierte Taste ist dann nicht mehr aktiv, usw. .

Als Auslieferungszustand wurden zwei Einschalttasten programmiert. Die erste Taste des neuen Handsenders, und die erste Taste des alten Handsenders. Somit kann der Kunde wie gewohnt sofort mit der Funkfernbedienung arbeiten.

Wird die Programmiertaste länger als 3 Sekunden gedrückt, werden alle Speicherplätze gelöscht. Die Led zeigt dies ebenfalls mit Dauerleuchten an.

Die Funkfernbedienung arbeitet wie gewohnt bei einer Frequenz von 433.92 MHz. Somit ändert sich an den technischen Daten nichts.