

# eurolite®

## ZUSATZINFORMATION ZUR BEDIENUNGSANLEITUNG

UPGRADE 06/12

Deutsch

Entgegen dem Hinweis in der Bedienungsanleitung, sind die folgenden Punkte aktualisiert und korrekt.

### STANDALONE-MODUS

#### *Interne Programme*

Drücken Sie die MODE Taste um die Einstellungen der internen Programme zu wählen. Wenn das Display einen **P** anzeigt, können Sie das gewünschte interne Programm, auswählen.

Über die UP oder DOWN Tasten können Sie das gewünschte Programm eingeben.

Modus:	Wert:	Funktion:
P	P1	Farbwechsel
	P2	Farbüberblendung

### DMX-MODUS

#### *Auswählen eines DMX Kanal Modus mit 2- oder 4-Kanal Belegung*

Bevor Sie die gewünschte DMX Adresse(n) definieren, müssen Sie einen DMX Kanal Modus auswählen (2 CH oder 4 CH).

Drücken Sie die MODE Taste bis das Display **2-CH** oder **4-CH** anzeigt. Sie können nun den gewünschten Modus über die UP oder DOWN Tasten auswählen.

#### *Adressierung des Geräts*

Über das Control Board können Sie nun die DMX Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den das Gerät auf Signale vom Controller reagiert.

Um die Startadresse einzustellen drücken Sie die MODE Taste bis das Display **D** anzeigt. Sie können nun die gewünschte Adresse über die UP oder DOWN Tasten auswählen.

Diese Zusatzinformation gilt für die Artikelnummern: / This additional information is valid for the article numbers  
51914008, 51914028

# eurolite®

## ADDITIONAL INFORMATION FOR THE USER MANUAL

UPGRADE 06/12

English

Contrary to the reference in the user manual, the following points are updated and correct.

### STAND-ALONE-MODE

#### *Internal Programs*

Press the MODE button to select the internal program mode. When the display shows **P**, you can select the desired internal program, via the UP or DOWN buttons.

Mode:	Value:	Function:
P	P1	Color switching
	P2	Color fading

### DMX-MODE

#### *Choosing a DMX Channel Mode with 2 or 4 Channel Occupation*

Before setting the desired DMX address(es), you must choose a DMX Channel Mode (2 CH or 4 CH).

Press the MODE button until the display shows **2-CH** or **4-CH**. You can now set the channel mode via the UP or DOWN buttons

#### *Addressing*

The Control Board now allows you to assign the DMX fixture address, which is defined as the first channel from which the device will respond to the controller.

Press the MODE button until the display shows **D**. You can now set the desired address via the UP or DOWN buttons.

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:  
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

[www.eurolite.de](http://www.eurolite.de)