EYE-740 QCL ZOOM LED Moving Head Wash



BEDIENUNGSANLEITUNG USER MANUAL

Inhaltsverzeichnis / Table of contents

Deutsch

	-
EINFUHRUNG	3
Produktmerkmale	4
	5
GERATEBESCHREIBUNG	7
	8
Einbau des optionalen drahtlos-Empfängers für WDMX-Betrieb (FUTURELIGHT WDR-G4)	9
ANSCHLUSSE	10
Anschluss an den DMX512-Controller / Verbindung Projektor – Projektor	10
DMX512-Ansteuerung	10
Betrieb per Art-Net	11
NETZANSCHLUSS	12
BEDIENUNG	12
Standalone-Betrieb	12
Master/Slave-Betrieb	12
DMX-gesteuerter Betrieb	13
Adressierung des Projektors	13
DMX-Protokoll	13
Control Board	18
Fehlermeldungen	25
REINIGUNG UND WARTUNG	25
Sicherungswechsel	25
UMWELTSCHUTZ	25
TECHNISCHE DATEN	26
Zubehör	27



INTRODUCTION	28
Product features	29
SAFETY INSTRUCTIONS	30
DESCRIPTION OF THE DEVICE	32
INSTALLATION	33
Installation of the optional wireless receiver for WDMX-operation (FUTURELIGHT WDR-G4)	34
CONNECTIONS	35
DMX512 connection / connection between fixtures	35
DMX512 control	35
Operation via Art-Net	36
POWER SUPPLY	37
OPERATION	37
Stand Alone operation	37
Master/Slave operation	37
DMX-controlled operation	38
Addressing	38
DMX protocol	38
Control Board	43
Error Messages	50
CLEANING AND MAINTENANCE	50
Replacing the fuse	50
PROTECTING THE ENVIRONMENT	50
TECNICAL SPECIFICATIONS	51
Accessories	51

Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummer / This user manual is valid for the article number: 51841304

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter: You can find the latest update of this user manual in the Internet under: www.futurelight.com

BEDIENUNGSANLEITUNG



EYE-740 QCL ZOOM LED-Moving-Head

GEFAHR! Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefährlicher Netzspannung. Bei dieser Spannung können Sie einen lebensgefährlichen elektrischen Schlag erhalten. Öffnen Sie das Gerät niemals und schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Nässe.



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts diese Bedienungsanleitung. Sie erhalten dadurch wichtige Hinweise für den korrekten Betrieb.

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses Gerätes zu tun haben, müssen

- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich für eines unserer Produkte entschieden haben. Wenn Sie nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.



Produktmerkmale

PRO-Washlight mit RGBW-Farbmischung, Zoom and Art-Net

- 7 leistungsstarke Osram Ostar 40W-RGBW-LEDs (4in1)
- Variable PWM-Frequenz (Pulsweitenmodulation)

Optionaler Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden

- Unterstützt RDM (Remote Device Management)
- Schnelle und einfache Ansteuerung per Art-Net
- Ethernet-Anschlüsse
- 19, 20, 22, 23 oder 52 DMX-Kanäle wählbar
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- Masterdimmer mit 16-Bit-Auflösung
- Motorischer Zoom mit 1 16° Abstrahlwinkel
- Jede Farbe der 7 RGBW-LEDs lässt sich individuell steuern
- Voreingestellte Farben und Farbtemperaturwerte (virtuelles Farbrad)
- Interne Programme
- Animierte und statische Makros
- Stufenlose RGBW-Farbmischung
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Automatische Positionskorrektur
- PAN-Winkel zwischen 540° und 630° umschaltbar
- Musikgetaktet über eingebautes Mikrofon
- ESDC-Funktion (Easy Service Data Check) mit batteriegepuffertem Control Board zum Auslesen der
- Betriebszeiten etc. (Li-Ion Akku 3.7V, AAA, 10440 nicht im Lieferumfang enthalten)

 Control-Board mit grafischem LCD und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset

Manuell-, musik-, DMX- oder Art-Net-gesteuerter Betrieb

• Die Szenen lassen sich über das Control-Board oder externen Controller individuell anpassen und in den Speicher laden

- Anzahl der Szenen kann beliebig verändert werden
- Software-Upload über optionales Zubehör via DMX-Verbindung
- Neutrik powerCON-Netzanschlüsse zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG!

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.



GEFAHR! Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen

Im Inneren des Geräts befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung stehen. Trennen Sie das Gerat vollständig vom Stromnetz, bevor Sie Abdeckungen öffnen oder entfernen. Schließen Sie das Gerät erst wieder an, wenn die Abdeckungen wieder vollständig angebracht und fest verschlossen sind.

Verwendungszweck

- Bei diesem Gerät handelt es sich um einen kopfbewegten Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen lassen. Das Gerät ist für professionelle Anwendungen im Bereich der Veranstaltungstechnik vorgesehen (z. B. auf Bühnen). Es ist nicht für die Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den hier gegebenen Vorgaben. Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch. Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.
- Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung und es erlischt jeder Gewährleistungsanspruch.
- Aus Sicherheitsgründen ist das eigenmächtige Umbauen oder Verändern des Geräts nicht gestattet und hat den Verfall der Gewährleistung zur Folge.

Gefahr durch Elektrizität

- Das Gerät ist nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Benutzen Sie es nicht im Freien. Setzen Sie es niemals Regen oder Feuchtigkeit aus. Bewahren Sie es nicht in feuchten Räumen auf.
- Um Stromschläge zu vermeiden, niemals irgendeinen Teil des Produkts öffnen. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartende Teile.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Geräts genau übereinstimmt und die über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Wenn der Netzstecker mit einem Schutzkontakt ausgestattet ist, muss er an eine Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden. Deaktivieren Sie niemals den Schutzleiter eines Netzkabels. Nichtbeachtung kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Die Steckdose muss gut zugänglich sein, damit Sie im Bedarfsfall den Netzstecker schnell ziehen können.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden. Halten Sie es von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Ziehen Sie den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, fassen Sie immer am Stecker an.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz bei längerem Nichtgebrauch, bevor Sie es reinigen und wenn Gewitter auftreten.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, Tropf- oder Spritzwasser, starken Vibrationen sowie hohen mechanischen Beanspruchungen aus.
- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände sowie offene Brandquellen wie brennende Kerzen auf oder direkt neben dem Gerät ab.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände in das Gerät fallen können, insbesondere Metallteile.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät oder am Netzkabel nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Reparaturen müssen durchgeführt werden, wenn sichtbare Schäden am Gerät oder am Netzkabel vorhanden sind, Flüssigkeiten oder Objekte in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen ausgesetzt war, das Gerät heruntergefallen ist oder wenn Funktionsstörungen auftreten.
- Die Reinigung beschränkt sich auf die Oberfläche. Dabei darf keine Feuchtigkeit in Anschlussräume oder an Netzspannung führende Teile gelangen. Wischen Sie das Produkt nur mit einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch ab. Niemals Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel verwenden.



Gefahr für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit

- Das Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie es vor Kindern und Haustieren fern. Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Warnung vor Verbrennung und Brand

- Der zulässige Umgebungstemperaturbereich (Ta) beträgt -5 bis +45 °C. Verwenden Sie das Gerät niemals außerhalb dieses Temperaturbereichs.
- Die Gehäusetemperatur (Tc) kann im Betrieb bis zu 55°C betragen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Personen oder Gegenständen.
- Der Mindestabstand zur beleuchteten Fläche beträgt 10 cm. Der Wert ist am Gerät über das Bildzeichen angegeben: (]---m€.
- Halten Sie das Gerät vor leicht entflammbaren Materialien fern. Platzieren Sie es so, dass im Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Das Gerät muss einen Mindestabstand von 50 cm zu angrenzenden Flächen haben und die Lüftungsöffnungen am Gehäuse dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden.

Warnung vor Verletzungen

- Nicht direkt in die Lichtquelle blicken. Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie könnten epileptische Anfälle erleiden oder bewusstlos werden.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fachgerecht und sicher aufgestellt oder befestigt ist und nicht herunterfallen kann. Beachten Sie bei der Installation die gesetzlichen, nationalen Sicherheitsvorschriften insbesondere die Bestimmungen der EN 60598-2-17.
- Versuchen Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht über eine ausreichende Qualifikation verfügen, sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemäße Installationen können zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung von Eigentum führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Installation und unzureichende Sicherheitsvorkehrungen verursacht werden.
- Bei einer Montage über Kopf ist das Gerät immer durch eine zweite Befestigung (z. B. Fangseil oder Fangnetz) zu sichern.
- Während Montage- und Wartungsarbeiten muss der Bereich unterhalb des Geräts abgesperrt sein.
- Bei gewerblicher Nutzung sind die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel unbedingt zu beachten.

Vorsicht - Sachschäden

- Schließen Sie das Gerät niemals über einen Dimmer an die Netzspannung an.
- Lichteffekte sind generell nicht für den Dauerbetrieb konzipiert. Längere Betriebszeiten sollten immer durch Pausen unterbrochen werden, um die Lebensdauer des Geräts zu erhöhen.
- Vermeiden Sie es das Gerät in kurzen Intervallen ein- und auszuschalten. Dadurch reduziert sich die Lebensdauer des Geräts erheblich.
- Nehmen Sie das Gerät niemals gleich in Betrieb, nachdem es starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet auf Zimmertemperatur kommen. Warten Sie bis das Kondenswasser verdunstet ist.
- Benutzen Sie die Originalverpackung, um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen.
- Wenn am Gerät ein Etikett mit Seriennummer angebracht ist, darf dieses nicht entfernt werden, da ansonsten der Gewährleistungsanspruch erlischt.
- Das Gerät darf niemals am Projektorkopf angehoben werden, da ansonsten die Mechanik beschädigt werden könnte. Fassen Sie das Gerät immer an den Tragegriffen an.



GERÄTEBESCHREIBUNG



- (1) Projektorkopf
- (2) LEDs/Linse
- (3) Projektorarm
- (4) Drahtlos-Anzeige
- (5) Ethernet-Anzeige
- (6) Montageplatte/Fangseilloch
- (7) LCD
- (8) Mikrofon
- (9) ESDC-Schalter
- (10) Pfeil-Taste nach links
- (11) Pfeil-Taste nach unten
- (12) Enter-Taste
- (13) Pfeil-Taste nach oben
- (14) Pfeil-Taste nach rechts
- (15) Base

- (16) Tragegriff
- (17) Netzwerk/Ethernet-Schnittstelle
- (18) 3-polige DMX-Eingangsbuchse
- (19) 3-polige DMX-Ausgangsbuchse
- (20) Netzwerk/Ethernet-Schnittstelle
- (21) Spannungsversorgungseingang
- (22) Spannungsversorgungsausgang
- (23) Sicherungshalter
- (24) Gummifuß
- (25) Lüfter
- (26) Netzschalter

INSTALLATION



WARNUNG! Verletzungsgefahr durch Herabfallen

Über Kopf installierte Geräte können beim Herabstürzen erhebliche Verletzungen verursachen! Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher installiert ist und nicht herunterfallen kann. Die Montage darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den Gefahren und den einschlägigen Vorschriften hierfür vertraut ist.



Das Gerät lässt sich über die Projektorbase an einer Traverse oder einer anderen geeigneten Struktur befestigen ohne seine funktionellen Eigenschaften zu verändern. Die Montage darf niemals freischwingend erfolgen.

- 1 Die tragende Struktur muss mindestens für das Zehnfache aller montierten Geräte ausgelegt sein.
- 2 Sperren Sie den Arbeitsbereich während der Montage und arbeiten Sie von einer stabilen Plattform aus.
- 3 Verwenden Sie Montagematerial, das für die Struktur geeignet ist und die Last des Geräts tragen kann. Geeignetes Montagematerial finden Sie im Abschnitt "Zubehör". Bitte beachten Sie auch die Installationshinweise auf der Unterseite der Base. Verschrauben Sie beide Haken über eine M10-Schraube und selbstsichernde Mutter mit dem Omega-Halter. Führen Sie die beiden Schnellverschlüsse der Omega-Halter in die dafür vorgesehenen Öffnungen an der Geräteunterseite ein. Drehen Sie die Schnellverschlüsse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag fest.
- 4 Sichern Sie das Gerät mit einem Fangseil oder einer anderen geeigneten Einrichtung zusätzlich ab. Diese zweite Aufhängung muss auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen ausreichend dimensioniert und so angebracht sein, dass im Fehlerfall der Hauptaufhängung kein Teil der Installation herabfallen kann. Für die Befestigung eines Fangseils ist ein entsprechendes Fangseilloch am Gerät montiert. Hängen Sie das Schnellverschlussglied in das Fangseilloch ein. Führen Sie das Sicherungsseil über die Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hängen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest. Befestigen Sie das Sicherungsseil so, dass der Fallweg des Geräts nicht mehr als 20 cm betragen kann.
- 5 Nach der Montage muss das Gerät regelmäßig gewartet und überprüft werden, um mögliche Korrosion, Verformung und Lockerung zu vermeiden.

Einbau des optionalen drahtlos-Empfängers für WDMX-Betrieb (FUTURELIGHT WDR-G4)



ACHTUNG! Vor Einbau des Moduls das Gerät vom Netz trennen. Gefahr eines elektrischen Schlages!

Installationsschritte

- 1. Nehmen Sie den Drahtlos-DMX-Empfänger aus der Verpackung. Das Modul besteht aus einer Stabantenne mit Gewinde, der Wireless-Platine und einem Verbindungskabel.
- 2. Entfernen Sie nun die vier Schrauben des Control-Boards, an der Gerätevorderseite und klappen Sie die Control-Board-Abdeckung vorsichtig nach vorne. Auf der linken Seite des Display-Boards befinden sich die beiden Anschlussbuchsen für den Drahtlos-DMX-Empfänger.
- 3. Schrauben Sie zuerst die Stabantenne auf der Antennenbuchse fest und legen Sie die Antenne entlang des Display-Boards in die Control-Board-Abdeckung.
- 4. Zur Befestigung des Wireless-Moduls lösen Sie die drei Schrauben auf den Distanzbolzen und entfernen Sie sie. Stecken Sie die Steckkontakte des Wireless-Moduls in die Buchse auf dem Display-Board und schrauben die drei Schrauben wieder fest. Stecken Sie den Antennenstecker des Verbindungskabels in die dafür vorgesehene Buchse.
- 5. Klappen Sie die Control-Board-Abdeckung vorsichtig wieder zu und schrauben die vier Schrauben an der Vorderseite wieder fest.

В









D





ANSCHLÜSSE

Anschluss an den DMX512-Controller / Verbindung Projektor – Projektor



Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Geräte werden ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.

Beachten Sie, dass die Startadresse abhängig vom verwendeten Controller ist. Unbedingt die Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.

DMX512-Ansteuerung

Für die Ansteuerung des Geräts per DMX512 ist eine Datenverbindung notwendig. Das Gerät verfügt dazu über 3-polige XLR-Anschlüsse.

- 1 Verbinden Sie den Ausgang Ihres Controllers mit dem DMX-Eingang DMX IN des Geräts über ein DMX-Kabel.
- 2 Verbinden Sie den DMX-Ausgang DMX OUT des Geräts mit dem DMX-Eingang des nächsten Geräts in der Kette. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nächsten Geräts bis alle Geräte angeschlossen sind.
- 3 Am letzten Gerät muss die DMX-Leitung durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden. Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Gerät gesteckt, bei dem zwischen Signal (–) und Signal (+) ein 120-Ω-Widerstand eingelötet ist.
- 4 Ab einer Kabellänge von 300 m oder nach 32 angeschlossenen DMX-Geräten sollte das Signal mit Hilfe eines DMX-Aufholverstärkers verstärkt werden, um eine fehlerfreie Datenübertragung zu gewährleisten.

Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang XLR-Einbaubuchse:



DMX-Eingang

XLR-Einbaustecker:





Betrieb per Art-Net

Für den Betrieb mit geeigneter Lichtsteuersoftware mit Art-Net-Unterstützung. Das Gerät kann über das Bedienfeld konfiguriert werden.

Datenverkabelung

Das Gerät ist mit RJ45-Anschlüssen zum Anschluss an einen Computer oder an ein vorhergehendes bzw. nachfolgendes Gerät ausgestattet.

Die Verkabelung kann nach den folgenden zwei Installationsmethoden vorgenommen werden.







NETZANSCHLUSS



Das Gerät verfügt über ein Schaltnetzteil, das eine Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt erlaubt.

- 1 Schließen Sie das beiliegende Netzkabel an und stecken den Netzstecker in eine geerdete Schutzkontaktsteckdose ein.
- 2 Schließen Sie das Gerät nicht über einen Dimmer an die Netzspannung an. Für besseren Bedienkomfort verwenden Sie eine schaltbare Steckdose.
- 3 Über den Netzausgang POWER OUT können weitere Geräte mit Strom versorgt werden. Zum Zusammenschalten der Geräte, verbinden Sie immer den Ausgang POWER OUT mit dem Eingang POWER IN des nächsten Geräts bis alle Geräte angeschlossen sind. Passende Netzkabel sind optional erhältlich. Auf diese Weise lassen sich bis zu 8 Geräte bei 230/240 Volt Netzspannung und bis zu 4 Geräte bei 110/115 Volt Netzspannung zusammenschalten.

BEDIENUNG

Über den Netzschalter lässt sich das Gerät ein- bzw. ausschalten.

Wenn Sie das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt das Gerät den Betrieb auf. Während des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerät ist danach betriebsbereit.

Standalone-Betrieb

Das Gerät lässt sich im Standalone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Trennen Sie dazu den EYE-740 QCL ZOOM vom Controller und rufen Sie das vorprogrammierte Programm auf. Bitte beachten Sie weitere Hinweise unter *Control Board*.

Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Geräte synchronisieren, die dann von einem Master-Gerät gesteuert werden.

An der Rückseite des Gerätes befindet sich eine XLR-Einbaubuchse (DMX Out) und ein XLR-Einbaustecker (DMX In), über die sich mehrere Geräte miteinander verbinden lassen.

Wählen Sie das Gerät aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerät arbeitet dann als Master-Gerät und steuert alle weiteren Slave-Geräte, die über ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerät verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die DMX OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem DMX IN-Stecker des nächsten Gerätes.

Stellen Sie beim Master-Gerät den gewünschten Master-Mode ein. Stellen Sie bei allen Slave-Geräten den entsprechenden Slave-Mode ein. Bitte beachten Sie weitere Hinweise unter *Control Board*.



DMX-gesteuerter Betrieb

Über Ihren DMX-Controller können Sie die einzelnen Geräte individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften. Die einzelnen DMX-Kanäle und ihre Eigenschaften sind unter *DMX-Protokoll* aufgeführt.

Das Gerät verfügt über fünf verschiedene DMX-Kanal-Modi. Über das Control Board können Sie den DMX-Kanal-Modus definieren.

Adressierung des Projektors

Über das Control Board können Sie die DMX-Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal, auf den der Projektor auf Signale vom Controller reagiert.

Wenn Sie die Startadresse, im 52 Kanal-Modus, z. B. auf 53 definieren, belegt der Projektor die Steuerkanäle 53 bis 104.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanäle nicht mit anderen Geräten überlappen, damit der EYE-740 QCL ZOOM korrekt und unabhängig von anderen Geräten in der DMX-Kette funktioniert.

Werden mehrere EYE-740 QCL ZOOM auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Drücken Sie die Up/Down-Tasten, um die gewünschte Startadresse einzustellen. Nun können Sie den EYE-740 QCL ZOOM über Ihren Controller ansteuern.

Bitte beachten Sie:

Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät prüft, ob DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht. Werden keine Daten empfangen, blinkt das Display.

Die Meldung erscheint

-wenn kein XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des Gerätes gesteckt wurde.

-wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.

-wenn das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.



Die LEDs des Gerätes sind in folgender Reihenfolge angeordnet (siehe Grafik) und können mit dem folgenden DMX-Protokoll individuell gesteuert werden.

DMX-Protokoll

	Modus/Kanäle (Ch.)				w	ert	Eigenschaft		
St. 8bit 20 Ch.	St. 16bit 23 Ch.	Ex 52 Ch.	Ba. 8bit 19 Ch.	Ba. 16bit 22 Ch.					
						Horizontale Bewegung (PAN)			
1	1	1	1	1	0 255 Wenn Sie den Regler verschieben, bewege horizontal (PAN). Allmähliches Einstellen de langsamen Schieben des Reglers (0-255, 1 Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung werden		Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf horizontal (PAN). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.		
	0	n		2		PAN-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung			
	2	2		2	0	255	Feinindizierung		

					Vertikale Bewegung (TILT)				
2	3	3	2	3	0	255	Wenn Sie den Regler verschieben, bewegen Sie den Kopf vertikal (TILT). Allmähliches Einstellen des Kopfes bei langsamen Schieben des Reglers (0-255, 128-Mitte). Der Kopf kann an jeder gewünschten Einstellung angehalten werden.		
	4	4		4			TILT-Bewegung mit 16 Bit-Auflösung		
	4	4		4	0 255		Feinindizierung		
2	5	5	2	5			Geschwindigkeit PAN-/TILT-Bewegung		
5	5	5	5	5	0	255	Abnehmende Geschwindigkeit		
							Funktion PAN-/TILT-Bewegung		
		6			0	15	Normal		
		Ŭ			16	31	Blackout bei PAN-/TILT-Bewegung		
					32	255	Keine Funktion		
						-	Funktion Shutter, Strobe		
					0	15	Normale Shutter Funktionen		
4	6	7			16	31	Öffnender Puls-Effekt		
-	Ŭ				32	47	Schließender Puls-Effekt		
					48	63	Strobe-Effekt über Zufallsgenerator		
					64	255	Keine Funktion		
							Shutter, Strobe		
							Normale Shutter Funktionen		
					0	31	Geschlossen		
					32	223	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit		
				224	255	Offen			
							Öffnender Puls-Effekt		
					0	31	Geschlossen		
					32	223	Puls-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit		
5	7	8			224	255	Offen		
							Schließender Puls-Effekt		
					0	31	Geschlossen		
					32	223	Puls-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit		
					224	255	Offen		
							Strobe-Effekt über Zufallsgenerator		
					0	31	Geschlossen		
					32	223	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit		
					224	255	Offen		
					0	21	Shutter, Strobe		
					32	63	Keine Funktion (Shutter offen)		
					64	95	Strobe-Effekt mit zunehmender Geschwindigkeit		
			4	6	96	127	Keine Funktion (Shutter offen)		
					128	159	Puls-Effekt in Sequenzen		
					160	191	Keine Funktion (Shutter offen)		
					192	223	Strobe-Effekt uber Zufallsgenerator mit zunehmender		
					224	255	Keine Funktion (Shutter offen)		
_		_	_	_			Dimmerintensität		
6	8	9	5	7	0	255	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 - 100 %		

	_			_			Dimmerintensität mit 16 Bit-Auflösung
	9	10	6	8	0	255	Allmähliche Einstellung der Dimmerintensität von 0 bis 100 %
							Funktion Farben
	9 7 10				0	15	Keine Funktion
					16	31	Farbtemperaturkorrektur
					32	47	Rainboweffekt vorwärts
7	10	11	6	9	48	63	Rainboweffekt rückwärts
					64	79	Farbwechsel linear
					80	95	Schneller Farbsprung
					96	111	Farbradeffekt
					112	255	Keine Funktion
							Farbvoreinstellungen 1
						000	Farbtemperaturkorrektur
					0	223	Farbtemperaturkorrektur 2000 K - 2700 K
					224	231	Weiß 3200 K
					232	239	Weiß 4200 K
				240	247	Weiß 5600 K	
				248	255	Weiß 8000 K	
							Rainboweffekt vorwärts
					0	255	Mit zunehmender Geschwindigkeit
							Rainboweffekt rückwärts
					0	255	Mit zunehmender Geschwindigkeit
							Farbwechsel linear & Schneller Farbsprung
					0	0	Schwarz
					1	1	Rot
					2	2	Grün
Q	11	10	7	10	3	3	Blau
0		12		10	4	4	Weiß (alle)
					5	46	Rot 0% / Grün zunehmend / Blau 100% / Weiß 0%
					47	88	Rot 0% / Grün 100% / Blau abnehmend / Weiß 0%
					89	130	Rot zunehmend / Grün 100% / Blau 0% / Weiß 0%
					131	172	Rot 100% / Grün abnehmend / Blau 0% / Weiß 0%
					173	214	Rot 100% / Grün 0% / Blau zunehmend / Weiß 0%
					215	255	Rot abnehmend / Grün 0% / Blau 100% / Weiß 0%
							Farbradeffekt
					0	31	Rot
					32	63	Blau
					64	95	Grün
					96	127	Gelb
					128	159	Rosa
					160	191	Hellblau
					192	223	Magenta
					224	255	Dunkelblau

Deutsch

							Farbvoreinstellungen 2 (nur für schnellen Farbsprung)
					-	Schneller Farbsprung	
				0	0	Schwarz	
				1	1	Rot	
					2	2	Grün
					3	3	Blau
9	12	13	8	11	4	4	Weiß (alle)
					5	46	Rot 0% / Grün zunehmend / Blau 100% / Weiß 0%
				47	88	Rot 0% / Grün 100% / Blau abnehmend / Weiß 0%	
					89	130	Rot zunehmend / Grün 100% / Blau 0% / Weiß 0%
					131	172	Rot 100% / Grün abnehmend / Blau 0% / Weiß 0%
					173	214	Rot 100% / Grün 0% / Blau zunehmend / Weiß 0%
					215	255	Rot abnehmend / Grün 0% / Blau 100% / Weiß 0%
10	40	4.4	•	40			Rot
10	15	14	9 12		0 255		Rot 0 - 100 % zunehmend
44	4.4	45	10 13				Grün
.1.1	14	15			0	255	Grün 0 - 100 % zunehmend
40	45	10	6 11 14				Blau
12	15	10			0	255	Blau 0 - 100 % zunehmend
40	40	47	17 12 15				Weiß
13	10	17			0	255	Weiß 0 - 100 % zunehmend
4.4	47 40 40		40			Zoom	
14	17	18	13	10	0	255	Allmähliche Einstellung von 16° bis 1°
			14	17			Vordergrund
15	18	19			0	3	Keine Funktion
					4	255	Vordergrund-Farben
							Hintergrund
16	19	20	15	18	0	3	Keine Funktion
					4	255	Hintergrund-Farben
							Muster
					0	15	Kein Muster
					16	31	Mustersteuerung
					32	47	Muster-Effekt 1
					48	63	Muster-Effekt 2
					64	79	Muster-Effekt 3
					80	95	Muster-Effekt 4
17	20	21	16	19	96	111	Muster-Effekt 5
					112	127	Muster-Effekt 6
					128	143	Muster-Effekt 7
					144	159	Muster-Effekt 8
					160	175	Muster-Effekt 9
					176	191	Muster-Effekt 10
					102	207	Muster-Effekt 11

					208	223	Muster-Effekt 12
					224	239	Muster-Effekt 13
					240	255	Muster-Effekt 14
							Geschwindigkeit Muster
						Mustersteuerung	
				0	2	Keine Funktion	
18	21	22	17	20	3	252	Bild-Effekte
					253	255	Keine Funktion
							Muster-Effekt
					0	255	Zunehmende Geschwindigkeit
10	22	22	18	21			Fadezeit Muster
19	22	23	10	21	0	255	Fadezeit 0 - 100 % zunehmend
		24					Rot 1
		27			0	255	Rot 0 - 100 % zunehmend
		25				1	Grün 1
		20			0	255	Grün 0 - 100 % zunehmend
		26				1	Blau 1
					0	255	Blau 0 - 100 % zunehmend
		27					Weiß 1
					0	255	Weiß 0 - 100 % zunehmend
		48	3				Rot 7
					0	255	Rot 0 - 100 % zunehmend
		49					Grün 7
					0	255	Grün 0 - 100 % zunehmend
		50				055	Blau 7
					0	255	Blau 0 - 100 % zunehmend
		51			0	255	
					0	255	Weiß 0 - 100 % zunehmend
					0	7	
					0	15	
					16	22	
					24	47	
20	22	52	10	22	2 4 /8	55	
20	23	52	13	~~~	56	63	Reset Ubrige
					64	71	
					72	87	
					88	95	Standby Module
					96	255	Keine Funktion
1				l			

Control Board

Das Control Board bietet mehrere Möglichkeiten: so lassen sich z. B. die DMX-Startadresse eingeben, das vorprogrammierte Programm abspielen oder ein Reset durchführen.

Drücken Sie die Enter-Taste, so dass sich das Display einschaltet. Durch Drücken der geeigneten Pfeil-Taste (nach unten, nach oben, nach links und nach rechts) können Sie sich im Hauptmenü bewegen. Zur Auswahl des gewünschten Menüpunktes drücken Sie die Enter-Taste. Durch Drücken der geeigneten Pfeil-Taste können Sie die Auswahl verändern. Bestätigen Sie jede Änderung durch Drücken der Enter-Taste. Die jeweiligen Funktionen werden im Folgenden beschrieben.

	Hauptmenü	Untermenü	Display	Funktion	
	DMX Address ①			Einstellen der DMX- Startadresse	
Connect	Wireless DMX ①			Wireless DMX aktivieren (Sonderausstattung optional)	
	Art-Net ①			Art-Net aktivieren	
	Max Temperature	80-139°C,90°C/176-282°F,194°F		LED aus bei	
Light	Lamp Adjust ①	PAN		Temperaturerreichung Service-Funktion	
uo	Time info	Current	XXXX (h)	Betriebsstunden Gerät	
		Fixture Life	XXXX (h)	Betriebsstunden Gerät	
	Temperature	Near Lamp Temp	XXX °C/°F	Innentemperatur	
ati	Fans Speed	Near Lamp Fan		Lüftergeschwindigkeit	
E L	Channel Value	PAN	PAN = XXX	DMX-Anzeiger	
nfo	Error Message	PAN, TILT		Kanalfehler	
_	Fixture Model	Xxxxxxxxxxx		Gerätemodell und Marke	
	Software Ver	1U01 V 1.0.00 2U01 V 1.0.00		Software Version jedes ICs	
		All		Reset Alle	
	Reset	PAN&TILT		Reset PAN/TILT	
		Others		Reset Übrige	
		PAN reverse	ON/OFF		
		TILT reverse	ON/OFF	PAN/IILI-Umkenr	
	Movement ①	PAN degree	630/540	PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschaltbar	
		Encoders	ON/OFF	Automatische PAN/TILT Kalibrierung	
÷		PAN/TILT Mode	Stand/Smooth	PAN/TILT Geschwindigkeit einstellen	
Se		Mic Sens 3	0~99%, 60%	Mikrofonempfindlichkeit	
		No Signal ①	Close/Hold/Auto/Music	Auto-Modus wenn kein DMX	
		Temperature C/F ①	Celsius/Fahrenheit	Temperatureinheit zw. °C und °F umschalten	
		Fans Mode ①	Auto Speed/High Speed	Lüfter Betriebsart einst.	
	UI Set	Hibernation ①	OFF, 01M-99M, 15M	Standby-Modus	
		Backlight ①	02M-60M, 02M	Display-Abschaltung	
		Flip Display ①	ON/OFF	Display-Umkehrung um 180°	
		Display Bright ③	00-31 10	Display-Helligkeit	
		Brand Show ①	ON/OFF	Markennamen anzeigen	
			ON/OFF	Tastensnerre aktivieren	
				Sprachauguch	
			EII/间/系/FI/Sp/P0	Sprachauswahi	

Vorgabewerte grau unterlegt ① Basic Reload / ② Program Reload / ③ Private Reload



		Silent Mode	ON/OFF	Geräuscharmer Modus
	Fixture Set ①	Frequency	600Hz/1200Hz/2000Hz/ 2400Hz/4000Hz/25000Hz	PWM (Pulsweiten- modulation)
	Users	User Mode ①	Standard 8bit Standard 16bit Extended Basic 8bit Basic 16bit User	Benutzerdefinierte Kanalreihenfolge
		Edit User 3	Max Channel = XX PAN = CH01	Preset-Benutzerdefinition
	Calibration 3	Password PAN	Password=XXX PAN =XXX	Justierung; Standardposition Passwort "050"
Set	Fixture ID ③	Name Password PID Code		Name Passwort "050" PID-Code für RDM einstellen
	Wireless Set 3	DMX on cable Reset Connect	ON/OFF ON/OFF	Durchschleifen von Daten Empfänger ausloggen (Sonderausstattung optional)
	Ethernet Set ①	IP Address IP Mask Universe DMX on cable	XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXXXX ON/OFF	IP Adresse Subnetzmaske Universum Durchschleifen von Daten
	Reload Default	Basic Reload ① Program Reload ② Password Private Reload ③ All Reload	ON/OFF ON/OFF XXX ON/OFF ON/OFF	Basis Reload Programm Reload Password: 050 Privater Reload Reload Alles
		DMX receive		Zurück zum DMX-Mode
		Slave receive	Slave 1, Slave 2, Slave 3	Slave-Einstellung
	Play ①	Sequence	Master/Alone	Autom. Programm Run
		Music	Master/Alone	Musikgesteuerter Programm Run
ogram	Select Chase ②	Chase Part 1 Chase Part 2 Chase Part 3	Chase 1- 8 Chase 1 Chase 1- 8 Chase 2 Chase 1- 8 Chase 3	Programmwahl für Auto Programm
Ę	Edit Chase ②	Chase 1 : Chase 8	Chase Test Step 01 = SCXXX Step 64 = SCXXX	Testprogramm Programm Auto Run Speichern + los
	Edit Scenes @	Edit scene 001 : Edit scene 250	Pan,Tilt, Fade Time Scene Time DMX Input	Speichern + zurück Szenen manuell editieren
	Scenes Record	ScXX=>ScXX		Automatische Szenenaufzeichnung

Connect

Einstellen der DMX-Startadresse

Mit dieser Funktion können Sie die DMX-Startadresse über das Control Board einstellen.

- Wählen Sie "DMX Address" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste und stellen Sie die DMX-Adresse durch Drücken der Up/Down-Tasten ein.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.



Wireless DMX

Ein optional erhältlicher Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb (Wireless Solution - made in Sweden) kann nachgerüstet werden.

Mit der Funktion "Wireless" können Sie den Drahtlos-Empfänger am Drahtlos-Sender einloggen, das Gerät kann nun drahtlose Signale empfangen.

- Wählen Sie "Wireless" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Ist ein Gerät mit eingebautem Drahtlos-Empfänger über ein Kabel mit einem DMX-Controller verbunden, wird es von dem kabelgebundenen Controller angesteuert und nicht vom Drahtlos-Sender.

Art-Net

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät zum Empfang des Art-Net-Signals aktivieren oder deaktivieren.

Light

Max Temperatur

Mit dieser Funktion kann das Gerät so programmiert werden, dass die LED automatisch abgeschaltet wird, wenn eine bestimmte Innentemperatur erreicht wird. Drücken Sie die Up/Down-Tasten zur Auswahl der maximalen Innentemperatur zwischen 80 °C und 139 °C. Die normale Betriebstemperatur sollte unter 90 °C liegen. 90 °C Innentemperatur und mehr sind bereits als kritisch zu bewerten und sollten zur Abschaltung der LED führen. Bitte beachten Sie, dass die Umgebungstemperatur niemals über 45 °C liegen sollte, damit eine ausreichende Kühlung gewährleistet ist.

Information

Time information

Betriebsstunden Gerät seit dem Einschalten (current)

Mit dieser Funktion lassen sich die temporären Betriebsstunden des Gerätes seit dem Einschalten auslesen. Auf dem Display erscheint "XXXX", "X" steht für die Anzahl der Stunden. Der Zähler wird beim Abschalten auf 0 zurückgesetzt.

Betriebsstunden Gerät (Fixture Life)

Mit dieser Funktion lassen sich die Betriebsstunden des Gerätes auslesen. Auf dem Display erscheint "XXXX", "X" steht für die Anzahl der Stunden.

Temperatur

Innentemperatur

Temperaturangabe im Inneren des Projektorkopfes (nahe CMY-Filter) in Grad Celsius/Grad Fahrenheit.

Lüftergeschwindigkeit

Mit dieser Funktion lässt sich die aktuelle Lüftergeschwindigkeit auslesen. Auf dem Display erscheint "XXXX", "X" steht für U/min.

DMX-Anzeiger

Mit dieser Funktion können Sie auslesen, mit welchem Wert der entsprechende Kanal gesendet wird.

Kanalfehler

Mit dieser Funktion können Sie Kanal Fehler auslesen.

Gerätemodell

Mit dieser Funktion können Sie das Modell und die Marke des Gerätes auslesen.

Software version

Mit dieser Funktion lässt sich die Software-Version jedes ICs auslesen.

• Wählen Sie "Software ver." durch Drücken der Up/Down-Tasten.

• Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint z. B. **"1U01 VX.X.XX"**, "X.X.xx" steht für die Versionsnummer.

Set

Reset

Mit dieser Funktion lässt sich über das Control Board ein Reset durchführen. Dabei können Sie über die Up/Down-Tasten die verschiedenen Reset-Funktionen auswählen.



Movement

PAN-Umkehr

Mit dieser Funktion lässt sich die PAN-Bewegung umkehren.

TILT-Umkehr

Mit dieser Funktion lässt sich die TILT-Bewegung umkehren.

PAN-Winkel zwischen 630° und 540° umschalten

- Mit dieser Funktion lässt sich der PAN-Winkel einstellen.
- Wählen Sie "Pan degree" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint "540".
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "540" oder "630" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Automatische PAN/TILT Kalibrierung

Mit der Funktion "Encoders" lassen sich die PAN- und TILT-Bewegung auf die korrekten Ausgangspositionen kalibrieren.

PAN/TILT Geschwindigkeit einstellen

Mit dieser Funktion können Sie die PAN/TILT Geschwindigkeit definieren. Sie haben die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Modi.

UI Set

Mikrofonempfindlichkeit

Mit dieser Funktion lässt sich die Mikrofonempfindlichkeit zwischen 0 % und 99 % einstellen.

- Wählen Sie "Mic Sens" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Auto-Modus wenn kein DMX

Mit der Funktion **"No Signal**" lassen sich verschiedene Modi einstellen, wenn kein DMX-Signal empfangen wird.

- Wählen Sie "Close, Hold, Auto oder Music" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Close", "Hold", "Auto" oder "Music" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Temperatureinheit zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umschaltbar

Mit dieser Funktion lässt sich die Temperaturangabe einstellen.

- Wählen Sie "Temperature C/F" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Celsius" oder "Fahrenheit" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Lüfter Betriebsart einstellen

Mit dieser Funktion lässt sich die Lüfter Betriebsart einstellen.

- Wählen Sie "Fans Mode" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste, auf dem Display erscheint "Auto Speed".
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Auto Speed" oder "High Speed" auszuwählen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Hibernation- Power-Standby-Modus

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät in den Power-Standby-Modus setzen. Die Funktion wird automatisch nach einer vordefinierten Zeitspanne ohne DMX-Aktivität ausgeführt. Im Standby-Modus werden die Lampe/LEDs und alle Motoren abgeschalten, sofern für eine Zeitspanne von z. B. 15 Minuten (individuell einstellbar) kein DMX-Signal an das Gerät gesendet wurde. Das Gerät startet automatisch neu und kehrt zum Normalbetrieb zurück, sobald ein DMX-Signal anliegt.

Display-Abschaltung

Mit der Funktion "Backlight" lässt sich das Display nach 2 bis 60 Minuten abschalten.

Display-Umkehrung

Mit der Funktion **"Flip Display**" lässt sich das Display um 180 Grad drehen; für eine bessere Ansicht wenn das Gerät vom Trussing oder einer Decke hängt.



Display-Helligkeit

Mit der Funktion "Display Bright" lässt sich die Display-Helligkeit einstellen.

Markennamen anzeigen

Mit der Funktion "Brand Show" kann der Markenname "FUTURELIGHT" angezeigt oder ausgeblendet werden.

Tastensperre

Mit der Funktion **"Key Lock"** können Sie die Tasten des Control Boards sperren, um z.B. ein Eingreifen Unbefugter zu verhindern. Wenn diese Funktion aktiviert wurde, werden die Tasten automatisch nach dem letzten Befehl, gesperrt. Drücken Sie, um die Tastensperre zu deaktivieren oder zeitweilig zu deaktivieren und um den Zugriff auf die Menübefehle zurückzugewinnen, die Tasten in der folgenden Reihenfolge: \uparrow (nach oben), \downarrow (nach unten), \leftarrow (nach links), \rightarrow (nach rechts) und ENTER.

Display-Sprachauswahl

Mit der Funktion "Language" lässt sich die Display-Sprachauswahl einstellen.

Fixture Set

Mit der Funktion "Silent Mode" werden die Lüfterleistung und die Helligkeit reduziert, dadurch wird das Gerät leiser.

PWM (Pulsweitenmodulation)

Mit dieser Funktion lässt sich die PWM-Frequenz der LED auf 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 2400 Hz, 4000 Hz oder 25000 Hz einstellen.

Users

Benutzerdefinierte Kanalreihenfolge

Mit dieser Funktion lassen sich benutzerdefinierte Kanalreihenfolgen abspeichern.

Preset-Benutzerdefinition

Mit dieser Funktion lässt sich Preset-Benutzerdefinition abspeichern.

Calibration

Justierung

Mit dieser Funktion lassen sich PAN/TILT, R/G/B auf die korrekten Ausgangspositionen kalibrieren. Das Passwort für diese Funktion ist "050".

Fixture ID

RDM

Mit dieser Funktion können Sie diverse Menüpunkte per RDM abrufen.

Das Gerät unterstützt RDM. Die Abkürzung RDM steht für "Remote Device Management" und macht eine Fernabfrage bzw. Fernsteuerung der an den DMX-Bus angeschlossenen Geräte möglich. Der DMX-RDM-Standard ist als ANSI-Norm E1.20-2006 durch die ESTA spezifiziert und eine Erweiterung des DMX512-Protokolls.

Manuelle Einstellungen, wie das Setzen der DMX-Startadresse, werden damit überflüssig. Besonders vorteilhaft ist diese Art der Steuerung, wenn das Gerät z. B. an schwierig erreichbaren Stellen montiert ist.

RDM integriert sich in die DMX-Übertragungsstrecke, ohne die Verbindung zu beeinträchtigen. Neue DMX-Kabel sind daher nicht erforderlich. RDM-fähige und konventionelle DMX-Geräte können gemeinsam in einer DMX-Reihe betrieben werden. Das RDM-Protokoll sendet innerhalb eines DMX512-Datenstromes eigene Datenpakete, ohne nicht RDM-fähige Geräte zu beeinflussen.

Werden DMX-Splitter verwendet, und die Steuerung per RDM soll Anwendung finden, müssen diese RDM unterstützen. Welche Parameter RDM unterstützt abgerufen werden können, ist abhängig vom verwendeten RDM-Controller (optional erhältlich).

Wireless Set

Mit der Funktion **"DMX on cable"** können Sie das DMX-Signal per DMX-Kabel durchschleifen und mit der Funktion **"Reset Connect"** lässt sich das Gerät am Drahtlos-Sender ausloggen.



Ethernet Set

Mit dieser Funktion können Sie die die notwendigen Menüeinstellungen, für die Verwendung des Art-Net-Protokolls, vornehmen.

IP Addr

Mit dieser Funktion lässt sich die IP-Adresse des Gerätes einstellen und bei Bedarf verändern.

IP MASK

Mit dieser Funktion lässt sich der Subnet-Teil der Netzwerkadresse des Geräts einstellen.

Universe

Mit dieser Funktion lässt sich das Universum auswählen.

Mit der Funktion "DMX on cable" können Sie das DMX-Signal per DMX-Kabel durchschleifen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Mit der Funktion "**Reload Default**" lassen sich die verschiedenen Einstellungen (in der Tabelle gekennzeichnet) des Gerätes auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Die Einstellungen werden auf Ihren Vorgabewert (grau unterlegt) zurückgesetzt.

Program

Plav

DMX Receive

Mit dieser Funktion lässt sich das Gerät in den DMX-Modus schalten.

Slave Receive

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät als Slave-Gerät definieren. Sie haben die Wahl zwischen 3 unterschiedlichen Slave-Programmen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Edit Prog".

Sequence

Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen. Das gewünschte Programm können Sie unter "Select Chase" auswählen. Die Anzahl der Steps können Sie unter "Edit Chase" festlegen. Die einzelnen Szenen können Sie unter "Edit Scenes" abändern. Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen automatisch, d.h. mit der eingestellten Step-Time abspielen. Die Auswahl "ALONE" bedeutet Stand Alone-Modus und "MASTER", dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.

Musiksteuerung

Mit dieser Funktion lässt sich das interne Programm aufrufen. Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen musikgesteuert abspielen. Die Auswahl "ALONE" bedeutet Stand Alone-Modus und "MASTER", dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.

Programmwahl für Auto Programm

Mit dieser Funktion lässt sich das Programm festlegen, das dann im Run aufgerufen wird.

Programm editieren

Mit dieser Funktion lassen sich die internen Programme editieren.

Szenen editieren

Mit dieser Funktion lassen sich die Szenen der internen Programme editieren.

Szenen automatisch aufzeichnen

Das Gerät verfügt über einen internen DMX-Recorder, mit dem sich programmierte Szenen aus dem DMX-Controller auf das Gerät übertragen lassen. Stellen Sie die gewünschten Szenen-Nummern über die Up/Down-Tasten ein (von – bis). Wenn Sie nun die Szenen auf Ihrem Controller aufrufen, werden diese automatisch auf das Gerät übertragen.

Exkurs:

Ein Mastergerät kann 3 verschiedene Datengruppen zu den Slavegeräten senden. Das bedeutet, dass ein Mastergerät 3 verschiedene Slaveeinheiten starten kann, in welchen 3 unterschiedliche Programme ablaufen. Die Mastereinheit sendet die 3 Programmteile in Schleife.

Das Slavegerät empfängt die Daten vom Mastergerät nach der Gruppe, in die das Slavegerät eingeordnet wurde. Ist z.B. ein Slavegerät im Menü "Slave" auf "Slave 1" eingestellt wird das "Chase Part 1" vom Master gesendet und vom Slave empfangen. Ist "Slave 2" eingestellt, empfängt es das "Chase Part 2".



Zum Starten eines Auto Programmes gehen Sie bitte wie folgt vor:

1.Slave-Einstellung

- Wählen Sie "Program" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Slave" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Slave 1" oder "Slave 2" oder "Slave 3" einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- 2. Automatischer Program Run
- Wählen Sie "Program" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Sequence" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Master" oder "Alone" auszuwählen. "ALONE" bedeutet Stand Alone-Modus und "MASTER", dass das Gerät als Master-Gerät definiert wird.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- 3. Programmwahl für Select Chase
- Wählen Sie "Edit Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Select Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um "Chase Part 1" oder "Chase Part 2" oder "Chase Part 3" einzustellen, und somit die Auswahl welches Slave Programm gesendet werden soll. Die Auswahl "Part 1" bedeutet, dass die Slave-Einheit das gleiche Programm wie die Master-Einheiten durchlaufen wird.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- 4. Programmwahl für Edit Programm
- Wählen Sie "Edit Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Edit Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um das gewünschte spezifische Programm einzustellen. Mit dieser
- Funktion lassen sich spezifische Szenen in ein spezifisches Programm editieren.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- 5. Automatische Szenenaufzeichnung
- Wählen Sie "Edit Chase" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Wählen Sie "Edit scenes" durch Drücken der Up/Down-Tasten.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um die gewünschten Szenennummern einzustellen. Es können maximal 250 Szenen programmiert werden.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.
- Drücken Sie die Up/Down-Taste, um den gewünschten Wert einzustellen.
- Drücken Sie die Enter-Taste zur Bestätigung.

Beispiel:

Programm 2 enthält die Szenen: 10, 11, 12, 13;

Programm 4 enthält die Szenen: 8, 9, 10 und Programm 6 enthält die Szenen: 12, 13, 14, 15, 16

Chase Part 1 ist Programm 2;

Chase Part 2 ist Programm 3;

Chase Part 3 ist Programm 6

\$*83 <u>9</u>	ŧ	

r~•►	Same tê	Szene 11	Scene 12	Scere 13	ŀ~~

iF278 7:

-	âbene û	Scene S	Scene 10	Scene 3	ŀ
		······	·····	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	· 1

	Зевае 12	ázene 13	Scane (4	Scone 15	
1.		1		L	

Die 3 Slave-Gruppen durchlaufen das Auto Fast 3: Programm in bestimmten Zeitabschnitten, wie die folgende Abbildung zeigt:



Fehlermeldungen

Wenn Sie das Gerät einschalten, wird zuerst ein Reset durchgeführt. Wenn auf dem Display eine Fehlermeldung erscheint, gibt es Fehler an einem oder mehreren Kanälen. Die Fehlermeldung steht für den entsprechenden Kanal mit einem Testsensor für die korrekte Position.

Wenn auf dem Display z.B. "Err channel PAN" erscheint, bedeutet dies einen Fehler im Steuerkanal 1: Horizontale Bewegung (PAN). Gibt es gleichzeitig einen Fehler an mehreren Kanälen, blinken die Fehlermeldungen 2-mal im Display, danach führt das Gerät einen Reset durch. Wenn die Fehlermeldungen nach dem Reset noch 2-mal erscheinen, arbeiten nur die Kanäle mit den Fehlern nicht fehlerfrei.

Die entsprechende Fehlermeldung erscheint, wenn nach dem Reset magnetisch-indizierte Fehlfunktionen an dem entsprechenden Kanalfeature vorliegen (Photodiode defekt oder der Magnet fehlt) oder der Steppermotor defekt ist (oder dessen Treiber auf der Hauptplatine). Dabei befindet sich das entsprechende Kanalfeature nach dem Reset nicht in der Vorgabeposition.

Die verschiedenen Fehlermeldungen sind:

PAN TILT Zoom

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Gerät sollte äußerlich in regelmäßigen Abständen von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Insbesondere die Linsen sollten sauber sein, damit das Licht mit maximaler Helligkeit abgestrahlt werden kann.

- 1 Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- 2 Reinigen Sie die Oberflächen mit einem fusselfreien, angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lösungsmittel, da sonst die Gehäuseoberflächen beschädigt werden könnten. Vermeiden Sie unbedingt das Eindringen von Nässe oder Feuchtigkeit in das Gerät.
- 3 Das Gerät muss trocken sein, bevor Sie es wieder einschalten.

Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Öffnen Sie das Gehäuse nicht. Unternehmen Sie keine Reparaturversuche, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt. Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten. Sollten einmal Ersatzteile benötigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Geräts defekt ist, ersetzen Sie diese durch eine Sicherung gleichen Typs.

- 1 Trennen Sie das Gerät vom Netz und lassen Sie es abkühlen.
- 2 Öffnen Sie den Sicherungshalter am Netzanschluss mit einem passenden Schraubendreher.
- 3 Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter und setzen Sie die neue Sicherung ein.
- 4 Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehäuse ein. Danach kann das Gerät wieder mit dem Netz verbunden werden.

UMWELTSCHUTZ



Informationen zur Entsorgung

Bitte übergeben Sie das Gerät bzw. die Geräte am Ende der Nutzungsdauer zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Geräte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige örtliche Behörde. Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.



Als Endverbraucher sind Sie durch die Batterieverordnung gesetzlich zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet. Die Entsorgung über den Hausmüll ist verboten. Verbrauchte Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde und überall, wo Batterien verkauft werden, abgeben. Mit der Verwertung von Altgeräten und der ordnungsgemäßen Entsorgung von Batterien und Akkus leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.



TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	235 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung Powercon (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt (mitgeliefert)
Stromausgang:	1 x Powercon (grau), Einbauversion
Sicherung:	Gerätesicherung 5 x 20 mm, T 3,15 A Sicherung auswechselbar
LED:	7 x high-power 40 W 4in1 QCL RGBW (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 265° Auto- Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) 540° Positionierung auf 630° schaltbar Auto- Positionskorrektur (Feedback)
Ausstattung:	Zoom motorisch
DMX-Kanäle:	19; 20; 22; 23; 52
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Netzwerkanschluss:	Protokoll: ArtNet 3 über 2x RJ45 (W) Einbauversion
Lüfter:	Ja
	W-DMX by Wireless Solution nachrüstbar
	RDM
	DMX
Ansteuerung:	ArtNet
	Musiksteuerung über Mikrofon
	Stand-alone
	Master/Slave Funktion
Abstrahlwinkel:	1 - 16°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Breite:	25,0 cm
Höhe:	45,8 cm
Tiefe:	34,3 cm
Gewicht:	14,3 kg
Maximale Umgebungstemperatur T_a :	45° C
Maximale Leuchtentemperatur im Beharrungszustand T_c :	55° C
Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen:	0,5 m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt:	0,1 m









Zubehör

EUROLITE TPC-10 Klammer, silber	BestNr. 59006856
EUROLITE Sicherungsseil A 4x1000mm bis 15kg silber	BestNr. 58010320
EUROLITE DMX Kabel XLR 5pol 3m sw	BestNr. 30227862
PSSO DMX Kabel XLR 5pol 3m sw Neutrik	BestNr. 30227825
PSSO PowerCon Verbindungskabel 3x1,5 1,5m	BestNr. 3023503L
FUTURELIGHT WDR-G4 Drahtlos-DMX-Empfänger Einbau	BestNr. 51834021
ROADINGER Flightcase 4x EYE-19	BestNr. 31005095
FUTURELIGHT OC-7 Omega-Halter	BestNr. 51836978

Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten. © 20.05.2020



USER MANUAL



EYE-740 QCL ZOOM LED Moving Head

DANGER! Electric shock caused by short-circuit



Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous electric shock when touching the wires. Never open the housing. Keep the device away from rain and moisture.



Please read these instructions carefully before using the product. They contain important information for the correct use of the product.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to

- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen one of our products. If you follow the instructions given in this manual, we are sure that you will enjoy this device for a long period of time.



Product features

PRO washlight with RGBW color mixing, zoom and Art-Net

- 7 high-power Osram Ostar 40 W RGBW LEDs (4in1)
- Variable PWM frequency (pulse-width modulation)
- Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution made in Sweden)
- Supports RDM (Remote Device Management)
- Quick and easy control via Art-Net
- Ethernet connectors
- 19, 20, 22, 23 or 52 DMX channels selectable
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Master dimmer with 16 bit resolution
- Motorized zoom with 1 16° beam angle
- Each color of the 7 RGBW LEDs can be controlled individually
- Preset colors and color temperatures (virtual color wheel)
- Built-in programs
- Animated and static macros
- Stepless RGBW color mixture
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- ESDC function (Easy Service Data Check) with battery-buffered control board for operation time readouts etc. (the Li-Ion battery 3.7V, AAA, 10440 is not included)
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Manual, sound, DMX or Art-Net controlled operation
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Neutrik powerCON terminals for power linking up to 8 units
- · Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING!

Please read the safety warnings carefully and only use the product as described in this manual to avoid accidental injury or damage.



DANGER! Electric shock caused by high voltages

Within the device there are areas where high voltages may be present. Completely disconnect the device from the power supply before you open or remove covers. Mount all covers and attach them firmly before connecting the device again.

Intended use

- This device is a Moving Head for creating decorative lighting effects. This device is designed for professional use in the field of event technology, e.g. on stage. It is not suitable for household lighting.
- Only use the device according to the instructions given herein. Damages due to failure to follow these operating instructions will void the warranty! We do not assume any liability for any resulting damage.
- We do not assume any liability for material and personal damage caused by improper use or noncompliance with the safety instructions. In such cases, the warranty will be null and void.
- Unauthorized rebuilds or modifications of the device are not permitted for reasons of safety and render the warranty invalid.

Danger due to electricity

- The device is suitable for indoor use only. Do not use it outdoors. Never expose it to rain or moisture. Do not store it in rooms exposed to moisture.
- To reduce the risk of electric shock, do not open any part of the device. There are no serviceable parts inside the device.
- Only connect the device to a properly installed mains outlet. The outlet must be protected by residual current breaker (RCD). The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. If the mains cable is equipped with an earthing contact, then it must be connected to an outlet with a protective ground. Never deactivate the protective ground of a mains cable. Failure to do so could possibly injure the user.
- The mains outlet must be easily accessible so that you can unplug the device quickly if need be.
- Never touch the mains plug with wet or damp hands. There is the risk of potentially fatal electric shock.
- The mains cable must not be bent or squeezed. Keep it away from hot surfaces or sharp edges.
- Never pull the mains cable to disconnect the mains plug from the mains outlet, always seize the plug.
- Unplug the device during lightning storms, when unused for long periods of time or before cleaning.
- Do not expose the device to any high temperatures, direct sunlight, dripping or splashing water, strong vibrations or heavy mechanical stress.
- Do not place any objects filled with liquids on the device.
- Do not place any open sources of fire, such as burning candles, on or directly next to the device.
- Make sure that objects cannot fall into the device, in particular metal parts.
- Only have repairs to the device or its mains cable carried out by qualified service personnel. Repairs are required when the device or the mains cable is visibly damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device; when the device has been exposed to rain or moisture, has been dropped or malfunctions occur.
- Cleaning of the device is limited to the surface. Make sure that moisture does not come into contact with any areas of the terminal connections or mains voltage control parts. Only wipe off the product with a soft lint-free and moistened cloth. Never use solvents or aggressive detergents.

Danger to children and people with restricted abilities

- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets. Do not leave packaging material lying around carelessly. Never leave this device running unattended.
- This device may be used only by persons with sufficient physical, sensorial, and intellectual abilities and having corresponding knowledge and experience. Other persons may use this device only if they are supervised or instructed by a person who is responsible for their safety.



Warning - risk of burns and fire

- The admissible ambient temperature range (Ta) is -5 to +45°C. Do not operate the device outside of this temperature range.
- The housing temperature (Tc) can be up to 55°C during use. Avoid contact by persons and materials.
- Do not illuminate surfaces within 10 cm of the device. This value is indicated on the device by the (]---m [symbol.
- Do not use the device near highly flammable materials. Always place the device at a location where sufficient air circulation is ensured. Leave 50 cm of free space around the device. Never cover the air vents of the housing.

Warning – risk of injuries

- Do not look directly at the light source. Persons with light-sensitive epilepsy may suffer from epileptic seizures or fall unconscious.
- Make sure that the product is set up or installed safely and expertly and prevented from falling down. Comply with the standards and rules that apply in your country, in particular EN 60598-2-17.
- If you lack the qualification, do not attempt the installation yourself, but instead use a professional installer. Improper installation can result in bodily injury and or damage to property.
- The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety precautions.
- For overhead use, always secure the device with a secondary safety attachment such as a safety bond or safety net.
- Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the device.
- For commercial use the country-specific accident prevention regulations of the government safety organization for electrical facilities must be complied with at all times.

Caution – material damage

- This device must not be connected to the mains voltage by means of a dimmer.
- Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the device will serve you for a long time without defects.
- Never switch the device on and off in short intervals. This will considerably reduce the service life of the device.
- If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation, do not switch it on immediately. The resulting condensation may destroy the device. Allow the device to reach room temperature before connecting it. Wait until the condensation has evaporated.
- Please use the original packaging to protect the device against vibration, dust and moisture during transportation or storage.
- If a serial number label is affixed to the device, do not remove the label as this would make the warranty void.
- Never lift the fixture by holding it at the projector-head, as the mechanics may be damaged. Always hold the fixture at the transport handles.



DESCRIPTION OF THE DEVICE



- (1) Projector head
- (4) Wireless indicator
- (5) Ethernet indicator
- (6) Mounting plate/safety hole
- (8) Microphone
- (9) ESDC switch
- (10) Arrow button left
- (11) Arrow button down
- (12) Enter button
- (13) Arrow button up
- (14) Arrow button right

- - (17) Network/Ethernet connector
- (18) 3-pin DMX input socket
- (19) 3-pin DMX output socket
- (20) Network/Ethernet connector
- (21) Power input
- (22) Power output
- (23) Fuse holder
- (24) Rubber foot
- (26) Power switch

INSTALLATION

WARNING! Risk of injury caused by falling objects

Devices in overhead installations may cause severe injuries when crashing down. Make sure that the device is installed securely and cannot fall down. The installation must be carried out by a specialist who is familiar with the hazards and the relevant regulations.



The device can be fastened via its base to a truss or similar rigging structure in any orientation without altering its operation characteristics. The device must never be fixed swinging freely in the room.

- 1 The rigging structure must support at least 10 times the weight of all fixtures to be installed on it.
- 2 Block access below the work area and work from a stable platform when installing the device.
- 3 Use rigging hardware that is compatible with the structure and capable of bearing the weight of the device. Please refer to the "Accessories" section for a list of suitable rigging hardware and follow the instructions mentioned at the bottom of the base. Screw both clamps via a M10 screw and self-locking nut onto the Omega-holder. Insert the two quick-lock fasteners of the Omega-holders into the respective holes on the bottom of the device. Tighten the quick-lock fasteners fully clockwise.
- 4 Secure the device with a safety bond or other secondary attachment. This secondary safety attachment must be sufficiently dimensioned in accordance with the latest industrial safety regulations and constructed in a way that no part of the installation can fall down if the main attachment fails. Install the safety bond by inserting the quick link in the safety hole on the bottom of the base. Pull the safety bond over the trussing system etc. Insert the end in the quick link and tighten the fixation screw. Fasten the safety bond in such a way that, in the event of a fall, the maximum drop distance of the device will not exceed 20 cm.
- 5 After installation, the device requires inspections periodically to prevent the possibility of rot, deformation and looseness.



Installation of the optional wireless receiver for WDMX-operation (FUTURELIGHT WDR-G4)



CAUTION!

Prior to installation, disconnect the device from the mains. Risk of electric shock!

Installation steps

- 1. Remove the wireless DMX receiver from the packaging. The module consists of a threaded rod antenna, a wireless PCB and a connecting cable.
- 2. Remove the four screws from the control board on the front panel and carefully open the control board cover, laying it face down. On the left side of the display board you will find two connectors for the wireless DMX receiver.
- 3. First screw the rod antenna onto the antenna jack then place the antenna along the display board, in the control board cover.
- 4. To attach the wireless PCB, loosen the three screws on the display board and remove them. Insert the plug contacts of the wireless module into the socket on the display board and screw the three screws on again. Insert the plug of the connecting cable into the designated socket.
- 5. Carefully replace the control board cover onto the control board and tighten the four screws on the front panel.

В





С



D



CONNECTIONS

DMX512 connection / connection between fixtures



The wires must not come into contact with each other; otherwise the fixtures will not work at all, or will not work properly.

Please note the starting address depends upon which controller is being used.

DMX512 control

A DMX512 data link is required in order to control the device via DMX. The device provides 3-pin XLR connectors for DMX connection.

- 1 Connect the output of your DMX controller to the DMX input DMX IN of the device with a DMX cable.
- 2 Connect the DMX output DMX OUT of the device to the DMX input of the next unit in the chain. Always connect one output to the input of the next unit until all units are connected.
- 3 At the last unit, the DMX cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Ω resistor between Signal (–) and Signal (+) in the DMX output of the last unit.
- 4 If the cable length exceeds 300 m or the number of DMX devices is greater than 32, it is recommended to insert a DMX level amplifier to ensure proper data transmission.

XLR connection:

DMX-output XLR mounting-socket:



DMX-input XLR mounting-plug:





Operation via Art-Net

For use via appropriate lighting control software supporting Art-Net. The device can be configured via the control panel.

Data Connection

The device uses a RJ45 data connection for connection to a computer or a previous or subsequent device.

To link all data ports the wiring can be carried out according to the following two installation methods.





POWER SUPPLY



The device uses an auto-range power supply that accepts input voltages between 100 und 240 volts.

- 1 Connect the device via the mains cable to a grounded mains socket.
- 2 Do not connect the unit to the mains voltage via a dimmer. For a more convenient operation, use a mains outlet which is switchable.
- 3 The jack POWER OUT allows for power supply of further devices. To interconnect several devices, connect the jack POWER OUT to the input POWER IN of the next unit until all units are connected. Matching power cables are available as accessories. In this manner, up to 8 devices can be linked at 230/240 input voltage and up to 4 devices at 110/115 input voltage.

OPERATION

With the power switch, you can switch the device on and off.

After you connected the effect to the mains, the device starts running. During the Reset, the motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

Stand Alone operation

In the Stand Alone mode, the EYE-740 QCL ZOOM can be used without controller. Disconnect the EYE-740 QCL ZOOM from the controller and call up the internal program. Please refer to the instructions under *Control Board*.

Master/Slave operation

The master/slave operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master device.

On the back panel of the device you can find an XLR-jack (DMX Out) and an XLR-plug (DMX In), which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all other slave-devices, which are to be connected to the master device via a DMX cable. Connect the DMX OUT-jack with the DMX IN-plug of the next device.

Set the desired Master mode for the master device. Set the respective Slave mode for all slave devices. Please refer to the instructions under *Control Board*.

DMX-controlled operation

You can control the projectors individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different occupation with different features. The individual channels and their features are listed under *DMX protocol*.

The device has five DMX channel modes. The Control Board allows you to assign the DMX channel mode.

Addressing

The Control Board allows you to assign the DMX starting address, which is defined as the first channel from which the EYE-740 QCL ZOOM will respond to the controller.

If you set, for example, the address in the 52 channel mode to channel 53, the EYE-740 QCL ZOOM will use the channel 53 to 104 for control.

Please, be sure that you don't have any overlapping channels in order to control each EYE-740 QCL ZOOM correctly and independently from any other fixture on the DMX-chain.

If several EYE-740 QCL ZOOM are addressed similarly, they will work synchronically.

Press the Up/Down-buttons for setting the desired starting address. Now you can start operating the EYE-740 QCL ZOOM via your lighting controller.

Note:

After switching on, the device will automatically detect whether DMX 512 data is received or not. If there is no data received at the DMX-input, the display will flash.

This situation can occur if:

- the XLR plug (cable with DMX signal from controller) is not connected with the input of the device.

- the controller is switched off or defective, if the cable or connector is defective or if the signal wires are swap in the input connector.



The LEDs of the device are arranged in the following order (see graphic) and can be individually controlled with the following DMX protocol.

DMX protocol

Mode/Channels				Value		Feature	
St. 8bit	St. 16bit	Ex	Ba. 8bit	Ba. 16bit			
20 Ch.	23 Ch.	52 Ch.	19 Ch.	22 Ch.			
							Horizontal movement (PAN)
1	1	1	1	1	0	255	Push slider up in order to move the head horizontally (PAN). Gradual head adjustment from one end of the slider to the other (0-255, 128-center). The head can be stopped at any position you wish.
	2	2		2			PAN-movement with 16-bit resolution
	-	-		-	0	255	Fine indexing

							Vertical movement (TILT)
2	3	3	2	3	0	255	Push slider up in order to move the head vertically (TILT). Gradual head adjustment from one end of the slider to the other (0-255, 128-center). The head can be stopped at any position you wish.
	4						TILT-movement with 16-bit resolution
	4	4		4	0	255	Fine indexing
	_	_		_			PAN/TILT speed
3	5	5	3	5	0	255	Decreasing speed
						<u> </u>	PAN/TILT function
					0	15	Normal
		6			16	31	Blackout at PAN/TILT-movement
					32	255	No function
							Shutter, strobe function
					0	15	Normal Shutter Functions
4	6	7			16	31	Opening pulse-effect
-	•	-			32	47	Closing pulse-effect
					48	63	Random strobe-effect
					04	200	Shutter strobe
							Shutter, Shobe
						1	Normal Shutter Functions
					0	31	Close
					32	223	Strobe-effect with increasing speed
					224	255	Open
							Opening pulse-effect
					0	31	Close
					32	223	Pulse-effect with increasing speed
5	7	8			224	255	Open
							Closina pulse-effect
					0	31	Close
					32	223	Pulse-effect with increasing speed
					224	255	Open
						200	Pandom strobe-effect
					0	24	
					22	31	Close
					224	255	Onen
	ļ					200	Shutter, strobe
					0	31	Shutter closed
					32	63	No function (shutter open)
					64	95	Strobe-effect with increasing speed
			4	6	96	127	No function (shutter open)
					128	159	Pulse-effect in sequences
					160	191	No function (shutter open)
					192	223	Random strobe-effect with increasing speed
					224	200	No function (shutter open)
6	8	9	5	7			
					0	255	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %
	9	10		8			Dimmer intensity with 16-bit resolution
	-				0	255	Gradual adjustment of the dimmer intensity from 0 to 100 %

							Color function
					0	15	No function
					16	31	Color temperature correction
					32	47	Forwards rainbow effect
7	10	11	6	9	48	63	Backwards rainbow effect
					64	79	Color-change linear
					80	95	Color Bounce
					96	111	Color wheel effect
					112	255	No function
							Color presets 1
					0	000	Color temperature correction
					0	223	Color temperature correction 2000 K - 2700 K
					224	231	White 3200 K
					232	239	White 4200 K
					240	247	White 5600 K
					248	255	White 8000 K
					-	055	Forwards rainbow effect
					0	255	With increasing speed
							Backwards rainbow effect
					0	255	With increasing speed
					-		Color-change linear & Color Bounce
					0	0	Black
					1	1	Red
					2	2	Green
8	11	12	7	10	3	3	Blue
					4	4	White (all)
					5 47	40	Red 0% / green increasing / blue 100% / white 0%
					47	00	Red 0% / green 100% / blue decreasing / white 0%
					09	130	Red increasing / green 100% / blue 0% / white 0%
					172	214	Red 100% / green decreasing / blue 0% / white 0%
					215	214	Red 100% / green 0% / blue increasing / white 0%
					215	200	Red decreasing / green 0% / blue 100% / white 0%
					0	31	
					22	62	Red
					64	95	
					96	127	Valless
					128	150	
					160	103	
					192	223	Magonto
					224	255	
					227	200	Color presets 2 (only for Color Bounce)
9	12	13	8	11			Color Bounce
	12				0	0	
				1	0	0	DIAUN

English

					1	1	Red
					2	2	Green
					3	3	Blue
					4	4	White (all)
					5	46	Red 0% / green increasing / blue 100% / white 0%
					47	88	Red 0% / green 100% / blue decreasing / white 0%
					89	130	Red increasing / green 100% / blue 0% / white 0%
					131	172	Red 100% / green decreasing / blue 0% / white 0%
					173	214	Red 100% / green 0% / blue increasing / white 0%
					215	255	Red decreasing / green 0% / blue 100% / white 0%
10	12	14	0	12			Red
10	15	14	9	12	0	255	Red 0 - 100 % increasing
11	14	15	10	13			Green
					0	255	Green 0 - 100 % increasing
12	15	16	11	14			Blue
					0	255	Blue 0 - 100 % increasing
13	16	17	12	15	0	255	White 0, 100 % increasing
					U	200	
14	17	18	13	16	0	255	
					0	200	
15	18	19	14	17	0	3	No function
					4	255	Foreground colors
						-	Background
16	19	20	15	18	0	3	No function
					4	255	Background colors
							Pattern
					0	15	No Pattern
					16	31	
					32	4/	
					48	63	Pattern effect 2
					64	79	Pattern effect 3
					80	95	Pattern effect 4
47			40		96	111	
1/	20	21	16	19	112	127	
					128	143	Pattern effect 7
					144	159	Pattern effect 8
					160	175	Pattern effect 9
					176	191	Pattern effect 10
					192	207	Pattern effect 11
					208	223	Pattern effect 12
					224	239	Pattern effect 13
1					240	255	Pattern effect 14
18	21	22	17	20			Pattern speed

					0	2	No function
					3	252	Picture effects
					253	255	No function
							Pattern effect
					0	255	Increasing speed
10	22	22	18	21		-	Pattern fading time
19	~~~	23	10	21	0	255	Fading time 0 - 100 % increasing
		24					Red 1
		24			0	255	Red 0 - 100 % increasing
		25				-	Green 1
		25			0	255	Green 0 - 100 % increasing
		26					Blue 1
		20			0	255	Blue 0 - 100 % increasing
		27					White 1
		21			0	255	White 0 - 100 % increasing
		18				-	Red 7
		40			0	255	Red 0 - 100 % increasing
		49	10				Green 7
		43			0	255	Green 0 - 100 % increasing
		50				-	Blue 7
		50			0	255	Blue 0 - 100 % increasing
		51				-	White 7
		51			0	255	White 0 - 100 % increasing
							Reset, display control
					0	7	No function
					8	15	Reset all
					16	23	Reset only PAN/TILT
					24	47	No function
20	23	52	19	22	48	55	Reset others
					56	63	Display Off
					64	71	Display On
					72	87	No function
					88	95	Standby mode
					96	255	No function

Control Board

The Control Board offers several features: you can simply set the starting address, run the pre-programmed program or make a reset.

The main menu is accessed by pressing Enter until the display is lit. Browse through the menu by pressing the arrow buttons (up, down, left, right). Press Enter in order to select the desired menu. You can change the selection by pressing the arrow buttons. Press Enter in order to confirm. The functions provided are described in the following sections.

Default settings shaded.	1) Basic Reload / 2) Program Reload / 3) Private Reload

	Main menu	Sub menu	Display	Function
	DMX Address ①			DMX address setting
Connect	Wireless DMX ①			Wireless DMX (optional equipment)
	Art-Net ①			Art-Net activation
Light	Max Temperature	80-139°C, <mark>90°C</mark> /176-282°F, <mark>194°F</mark>		LED off at temperature
	Lamp Adjust ①	PAN		Service function
	Time info	Current	XXXX (h)	Power on running time
		Fixture Life	XXXX (h)	Fixture running time
u	Temperature	Near Lamp Temp	XXX °C/°F	Inside temperature
atio	Fans Speed	Near Lamp Fan		Fan speed
r n	Channel Value	PAN	PAN = XXX	DMX indicator
nfo	Error Message	PAN, TILT		Error channels
_	Fixture Model	xxxxxxxxxx		Model number and brand
	Software Ver	1U01 V 1.0.00 2U01 V 1.0.00		Software version of each IC
		All		Reset all
	Reset	PAN&TILT		Reset only PAN/TILT
		Others		Reset others
		PAN reverse	ON/OFF	
		TILT reverse	ON/OFF	Reverse movement
		PAN degree	630/540	Switch PAN angle between 630° + 540°
	Movement ①	Encoders	ON/OFF	Automatic PAN/TILT calibration
et		PAN/TILT Mode	Stand/Smooth	Adjust PAN/TILT speed
လ		Mic Sens 3	0~99%, 60%	Mic sensitivity
		No Signal ①	Close/Hold/Auto/Music	Run if no DMX
		Temperature C/F ①	Celsius/Fahrenheit	Select temperature
		Fans Mode ①	Auto Speed/High Speed	Fans mode select
	LII Set	Hibernation ①	OFF 01M-99M 15M	Standby mode
		Backlight ①		Dienlay ebutoff timo
				Display reverse 180°
		Display Bright 3	00-31 10	Display brightness
		Brand Show ①	ON/OFF	Show brand name
		Key Lock ①	ON/OFF	Key lock activation
		Language 3	En/简/繁/Fr/Sp/Po	Language select



		Silent Mode	ON/OFF	Low-noise mode
Set	Fixture Set ①	Frequency	600Hz/ <mark>1200Hz/</mark> 2000Hz/ 2400Hz/4000Hz/25000Hz	PWM (pulse-width modulation)
	Users	User Mode ①	Standard 8bit Standard 16bit Extended Basic 8bit Basic 16bit User	User's mode to change channel numbers
		Edit User ③	Max Channel = XX PAN = CH01	Preset User modes
	Calibration 3	Password PAN	Password=XXX PAN =XXX	Adjustment to standard position password "050"
	Fixture ID ③	Name Password PID Code		Name password "050 Set PID Code of RDM
	Wireless Set ①	DMX on cable Reset Connect	ON/OFF ON/OFF	Loopthrough data Logout from sender (optional equipment)
	Ethernet Set ①	IP Address IP Mask Universe DMX on cable	XXX.XXX.XXX XXX.XXX.XXX XXXXX ON/OFF	IP address IP mask Universe Looptbrough data
	Reload Default	Basic Reload ① Program Reload ② Password Private Reload ③ All Reload	ON/OFF ON/OFF XXX ON/OFF ON/OFF	Basic reload Program reload Password "050" Private reload All reload
		DMX receive		Back to DMX mode
	Play ①	Slave receive	Slave 1, Slave 2, Slave 3	Slave setting
		Sequence	Master/Alone	Auto program
		Music	Master/Alone	Music control
ļram	Select Chase @	Chase Part 1 Chase Part 2 Chase Part 3	Chase 1- 8 Chase 1 Chase 1- 8 Chase 2 Chase 1- 8 Chase 3	Program selection for auto program
Pro	Edit Chase ②	Chase 1 : Chase 8	Chase Test Step 01 = SCXXX Step 64 = SCXXX	Testing program Program in loop Save and exit
	Edit Scenes ②	Edit scene 001 : Edit scene 250	Pan,Tilt, Fade Time Scene Time DMX Input	Save and automatically return manual scenes edit
	Scenes Record	ScXX=>ScXX		Automat. scenes rec

Connect

DMX address setting

With this function, you can adjust the desired DMX-address via the Control Board.

- Select "DMX Address" by pressing Up or Down.
 Press the Enter-button, adjust the DMX address by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.



Wireless DMX

Upgrade via optional wireless receiver module for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden). With the function "Wireless" you can log in the wireless receiver in to a wireless transmitter, the fixture could now receive the wireless DMX signal.

• Select "Wireless" by pressing Up or Down.

• Press the Enter-button to confirm.

If a device with wireless receiver is connected with a DMX-controller via cable, the device will be controlled by the cabled controller and not by the wireless transmitter.

Art-Net

With this function the device can be activated or deactivated to receive the Art-Net signal.

Light

Max Temperature

With this function you can set the inside temperature at which the projector will automatically switch the LED off. Press Up or Down to select the maximum inside temperature between 80 °C and 139 °C. Inside temperatures below 90 °C are not critical. 90 °C and more should lead to the LED being switched off. Please note that the outside temperature should not exceed 45 °C.

Information

Time information

Current

With this function, you can display the temporary running time of the device from the last power on. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours. The counter is reset after turning the device off.

Fixture Life

With this function, you can display the running time of the device. The display shows "XXXX", "X" stands for the number of hours.

Temperature

Near lamp Temp

With this function you can display the temperature in the projector-head (near CMY-filter) in degree Celsius/degree Fahrenheit.

Fan speed

With this function you can display the current fan speed. The display shows "XXXX", "X" stands for RPM.

DMX indicator

With this function, you can display with which value the respective channel is sent.

Error channels

With this function, you can display the channel errors.

Fixture Model

With this function, you can display the model number and brand of the fixture.

Software version

With this function you can display the software version of each IC.

- Select "Software ver." by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, the display shows e.g. "1U01 VX.X.XX", "X.X.XX" stands for the version number.

Set

Reset

With this function you can reset the device via the Control Board. You can select the different Resetfunctions by pressing Up or Down.



Movement PAN Reverse

With this function you can reverse the PAN-movement.

TILT Reverse

With this function you can reverse the TILT-movement.

Switch PAN angle between 630° and 540°

- With this function you can select the PAN angle.
- Select "PAN degree" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button, the display shows "540".
- Press Up or Down to select "540" or "630".
- Press the Enter-button to confirm.

Automatic PAN/TILT calibration

With the function "Encoders" you can calibrate the PAN/TILT movement to the correct starting position.

Adjust PAN/TILT speed

With this function you can define the PAN/TILT speed. You can select one of two different modes.

UI Set

Mic sensitivity

With this function, you can select the desired microphone sensitivity between 0 % and 99 %.

- Select "Mic Sens" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button.
- Press Up or Down to select the desired sensitivity.
- Press the Enter-button to confirm.

No DMX status

With the function "No Signal", you can set different modes if there is no DMX-signal.

- Select "Close, Hold, Auto or Music" by pressing Up or Down.
- Press Up or Down to select between "Close", "Hold", "Auto" or "Music".
- Press the Enter-button to confirm.

Select temperature designation

With this function you can select the temperature designation.

- Select "Temperature C/F" by pressing Up or Down.
- Press Up or Down to select the desired degree between "Celsius" and "Fahrenheit".
- Press the Enter-button to confirm.

Adjust ventilation fans mode

With this function, you can adjust the ventilation fans mode.

- Select "Fans Mode" by pressing Up or Down.
- Press Enter to confirm; the display shows "Auto Speed".
- Press Up or Down to select "Auto Speed" or "High Speed".
- Press the Enter-button to confirm.

Hibernation - power standby mode

With this function you can put the device in the power standby mode. This function will be automatically activated after a predefined period of time of no DMX activity. In standby mode the lamp/LEDs and all motors will power down if no DMX signal is sent to the fixture for a period of e. g. 15 minutes (can be user defined). The fixture will automatically reset and return to normal operation once a DMX signal is sent.

Backlight

With this function you can shut off the display after 2 to 60 minutes.

Flip Display

With this function you can flip the display by 180° for a better view when the fixture is hung from the truss or a ceiling.

Display Bright

With this function, you can select the desired display brightness.



Brand Show

With this function you can show or hide the brand name 'FUTURELIGHT' on the display.

Key lock

With this function you can lock the keys of the Control Board to e.g. prevent menu tampering. If this function is activated, the keys will be automatically locked from the last command. In order to deactivate or temporarily deactivate the keylock function, press the keys in the following order: \uparrow UP, \downarrow DOWN, \leftarrow LEFT, \rightarrow RIGHT and ENTER to regain access to the menu commands.

Language select

With this function, you can select the desired display language.

Fixture Set

Silent mode

With this function, the fan power and the brightness are reduced making the fixture quieter.

PWM (Pulse-width modulation)

With this function you can select the PWM frequency of the LED to 600 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 2400 Hz, 4000 Hz or 25000 Hz.

Users

User mode

With this function, you can create user defined channel orders.

Edit User

With this function, you can adjust the preset user definition.

Calibration

With this function, you can calibrate and adjust PAN/TILT, R/G/B to their correct positions. The password for this function is **"050".**

Fixture ID

RDM

With this function, you can call up various submenus via RDM.

This device is RDM ready. RDM stands for "Remote Device Management" and makes remote control of devices connected to the DMX-bus possible. ANSI E1.20-2006 by ESTA specifies the RDM standard as an extension of the DMX512 protocol.

Manual settings like adjusting the DMX starting address are no longer needed. This is especially useful when the device is installed in a remote area.

RDM is integrated in the DMX-transmission line without influencing the connections. New DMX-cables are not necessary. RDM ready and conventional DMX devices can be operated in one DMX line. The RDM protocol sends own packages in the DMX512 data feed and does not influence conventional devices.

If DMX splitters are used and RDM control is to be used, these splitters must support RDM.

The number and type of RDM parameters depend on the (optional) RDM controller being used.

Wireless Set

With the function **"DMX on cable"**, you can loop-through the DMX signal via DMX cable and with the function **"Reset Connect"**, you can log out the projector from the wireless sender.

Ethernet Set

With this function you can set the necessary menu settings for the use of the Art-Net protocol.

IP Addr

With this function the IP address of the device can be adjusted and changed as required.

IP MASK

With this function the subnet part of the unit's IP address can be adjusted.



Universe

With this function you can select the universe.

With the function "DMX on cable", you can loop-through the DMX signal via DMX cable.

Reload Default

With this function you can restore the factory settings of the device. The different settings (marked in the table) will be set back to the default values (shaded).

Program

Play

DMX Receive

With this function, you can set the device to the DMX mode.

Slave Receive

With this function, you can define the device as slave. You can choose one of three different Slave programs. For further information see "Edit Prog".

Sequence

With this function, you can run the internal program. You can select the desired program under "Select Chase". You can set the number of steps under "Edit Chase". You can edit the individual scenes under "Edit Scenes". With this function, you can run the individual scenes either automatically, i.e. with the adjusted Step-Time. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.

Music

With this function, you can run the internal program sound-controlled. The selection "Alone" means Stand Alone-mode and "Master" that the device is defined as master.

Program selection for auto program

With this function, you can select the program for the Program Run.

Edit chase

With this function, you can edit the internal programs.

Edit scenes

With this function, you can edit the scenes of the internal programs.

Rec. Controller

The device features an integrated DMX-recorder by which you can transmit the programmed scenes from your DMX-controller to the device. Adjust the desired scene numbers by pressing Up or Down (from - to). When you call up the scenes on your controller, they will automatically be transmitted to the device.

Excursion:

A Master unit can send up to 3 different data groups to the Slave units, i.e. a Master unit can start 3 different Slave units, which run 3 different programs. The Master unit sends the 3 program parts in a continuous loop. The Slave unit receives data from the Master unit according to the group which the Slave unit was assigned to. If e.g. a Slave unit is set to "Slave 1" in the menu "Set to Slave", the Master unit sends "Auto Program Part 1" to the Slave unit. If set to "Slave 2", the Slave unit receives "Chase Part 2".

To start a Auto Program please proceed as follows:

- 1.Slave-Setting• Select "Program" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select "Slave" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select "Slave 1", "Slave 2" or "Slave 3".
- Press the Enter-button to confirm.

2. Automatic Program Run

- Select "Program" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select "Sequence" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

• Press Up or Down to select "Master" or "Alone". The selection "Alone" means Stand Alone-mode and

"Master" that the device is defined as master.

• Press the Enter-button to confirm.

- 3. Program for Select Chase
- Select "Edit Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

Select "Select Chase" by pressing Up or Down.

• Press the Enter-button to confirm.

• Press Up or Down to select "Chase Part 1", "Chase Part 2" or "Chase Part 3", and thus select which Slave program is to be sent. Selection "Part 1" means, that the Slave unit runs the same program as the master units.

• Press the Enter-button to confirm.

- 4. Program selection for Edit Program
- Select "Edit Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select "Edit Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

• Press Up or Down to select the desired program. With this function you can edit specific scenes into a specific program.

• Press the Enter-button to confirm.

5. Automatic Scene Recording

- Select "Edit Chase" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.
- Select "Edit scenes" by pressing Up or Down.
- Press the Enter-button to confirm.

• Press Up or Down to select the desired scene numbers. You can program a maximum number of 250 scenes.

- Press the Enter-button to confirm.
- Press Up or Down to select the desired value.
- Press the Enter-button to confirm.

Example:

Program 2 includes scenes: 10, 11, 12, 13; Program 4 includes scenes: 8, 9, 10 and Program 6 includes scenes: 12, 13, 14, 15, 16

Chase Part 1 is Program 2; Chase Part 2 is Program 3; Chase Part 3 is Program 6

The 3 Slave groups run the Auto Program in certain time segments, as shown in the following picture:

Mare to

 - 5 42	978 EØ	Szene 11	Soexe t2	Scene 13]

#278 Z :

 âbene û	Scene S	Scese 10	Scene 3	}
 	F	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		·

#873 I:

Þ	Scene 12	âcene 13	Scane (4	Scotte \$5	

Error Messages

When you turn on the fixture, it will make a reset first. The display may show an error message if there are problems with one or more channels. The error message stands for the channels equipped with a testing sensor.

For example, if the display shows "Err channel PAN", it means there is some error in the horizontal movement (PAN), control-channel 1. If there are some errors on several channels at the same time, you may see the error messages flash repeatedly for 2 times, and then the fixture will generate a reset signal, all the stepper motors will reset. If the error messages maintain after performing reset more than 2 times, only the channels which have errors can not work properly, others can work as usual.

The respective error message will appear after the reset of the fixture if the channel's magnetic-indexing circuit malfunctions (sensor failed or magnet missing) or the stepping-motor is defective (or its driving IC on the main PCB). The channel feature is not located in the default position after the reset.

The different error messages are:

PAN TILT Zoom

CLEANING AND MAINTENANCE

The outside of the device should be cleaned periodically to remove contaminants such as dust etc. The lenses, in particular, should be clean to ensure that light will be emitted at maximum brightness.

- 1 Disconnect the device from power and allow it to cool before cleaning.
- 2 Clean the surface with a soft lint-free and moistened cloth. Never use alcohol or solvents as these may damage the surface. Make sure that no liquids can enter the device.
- 3 The device must be dry before reapplying power.

There are no serviceable parts inside. Do not open the housing. Do not try to repair the device by yourself as this may result in damage. Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized dealers. Should you need any spare parts, please use genuine parts. Should you have further questions, please contact your dealer.

Replacing the fuse

If the fine-wire fuse of the device fuses, only replace the fuse by a fuse of same type and rating.

- 1 Disconnect the device from power and allow it to cool.
- 2 Open the fuse holder of the mains connection with a fitting screwdriver.
- 3 Remove the old fuse from the fuse holder and replace it with a new fuse.
- 4 Carefully push the fuse holder back into its position before reapplying power.

PROTECTING THE ENVIRONMENT



Disposal of old equipment

When to be definitively put out of operation, take the product to a local recycling plant for a disposal which is not harmful to the environment. Devices marked with this symbol must not be disposed of as household waste. Contact your retailer or local authorities for more information. Remove any inserted batteries and dispose of them separately from the product.



You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/ rechargeable batteries. Disposing of them in the household waste is prohibited. You may return your used batteries free of charge to collection points in your municipality and anywhere where batteries/rechargeable batteries are sold. By disposing of used devices and batteries correctly, you contribute to the protection of the environment.

TECNICAL SPECIFICATIONS

Power supply:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Power consumption:	235 W
IP classification:	IP20
Power connection:	Mains input Powercon (blue), mounting version Power supply cord
	with safety plug (provided)
Power output:	1 x Powercon (gray), mounting version
Fuse:	Device fuse 5 x 20 mm, T 3,15 A Fuse replaceable
LED:	7 x high-power 40 W 4in1 QCL RGBW (homogenous color mix)
Max. TILT movement:	Exact positioning (16 bit resolution) 265° Auto position correction (feedback)
Max. PAN movement:	Exact positioning (16 bit resolution) 540° Positioning switchable to 630° Auto position correction (feedback)
Equipment:	Zoom motor-driven
DMX channels:	19; 20; 22; 23; 52
DMX input:	3-pin XLR (M) mounting version
DMX output:	3-pin XLR (F) mounting version
Network connection:	protocol: ArtNet 3 via 2x RJ45 (F) mounting version
Cooling fan:	Yes
Control	W-DMX by wireless solution upgradeable, RDM, DMX, ArtNet,
	Sound to light via Microphone, Stand-alone, Master/slave function
Beam angle:	1 - 16°
Housing color:	Black
Width:	25,0 cm
Height:	45,8 cm
Depth:	34,3 cm
Weight:	14,3 kg
Maximum ambient temperature T_a :	45° C
Maximum housing temperature T_c	55° C
(steady state):	
Min. distance from flammable surfaces:	0.5 m
Min. distance to lighted object:	0.1 m







Accessories

EUROLITE TPC-10 Coupler, silver	No. 59006856
EUROLITE Safety Bond A 4x1000mm up to 15kg silver	No. 58010320
EUROLITE DMX cable XLR 5pin 3m bl	No. 30227862
PSSO DMX cable XLR 5pin 3m bk Neutrik	No. 30227825
PSSO PowerCon Connection Cable 3x1.5 1.5m	No. 3023503L
FUTURELIGHT WDR-G4 wireless DMX receiver PCB	No. 51834021
ROADINGER Flightcase 4x EYE-19	No. 31005095
FUTURELIGHT OC-7 Omega Clamp	No. 51836978

All information is subject to change without prior notice. $\textcircled{}{}^{\odot}$ 20.05.2020

