



SHP-777BT Bluetooth-Kopfhörer



Bedienungsanleitung

TECHNOLOGY DESIGNED FOR PLEASURE
WWW.OMNITRONIC.DE


Ihr neuer SHP-777BT Bluetooth-Stereokopfhörer

- Bluetooth-Stereokopfhörer für kabellosen Musikgenuss mit kompatiblen Bluetooth-Mobilgeräten wie Smartphones, Tablets oder Notebooks
- Reichweite bis zu 10 m
- Bis zu 10 Stunden lange Betriebsdauer über integrierten Akku
- Integrierte Freisprecheinrichtung mit Mikrofon
- Lautstärkeregelung, Titelsteuerung und Anrufannahme für einfache Musik- und Anrufwiedergabe
- 3D-Sound-Simulation für realistische und klare Klangwiedergabe, detailreich gerade bei digitalen Audiotracks
- 40-mm-Lautsprecher für kräftigen, bassbetonten Klang
- Leichte Ausführung mit gepolstertem, höhenverstellbarem Bügel
- Höchster Tragekomfort für lange Musiksessions
- Platzsparender Transport dank klappbaren Hörmuscheln
- 30 Tage Standby-Betrieb
- 3,5-mm-Audioeingang für klassische Musikwiedergabe per Kabel, wenn kein Bluetooth verfügbar sein sollte oder der Akku leer ist
- Inkl. USB-Ladekabel und 3,5-mm-Klinkenkabel

Lieferumfang

Micro-US-Ladekabel
3,5-mm-Klinkenkabel
Bedienungsanleitung

1



- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 Multifunktionstaste | | Ein/Aus |
| | | Play |
| | | Pause |
| | | Anrufen/Annehmen/Auflegen |
| 2 VOL -
/ Nächster Titel | | Lautstärke verringern |
| | | Vorheriger Titel |
| 3 Micro-USB-Buchse | | |
| 4 3,5-mm-Klinkenbuchse | | |
| 5 VOL +
/ Vorheriger Titel | | Lautstärke erhöhen |
| | | Nächster Titel |
| 6 Mikrofon | | |
| 7 LED-Indikator | 8 Verstellbarer Kopfbügel | |

2

Kopfhörer aufladen

Benutzen Sie das Mini-USB-Kabel zum Aufladen des Kopfhörers mit einem PC oder einem USB-Ladeadapter. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED auf und erlischt, wenn der Kopfhörer vollständig geladen ist.

Koppeln

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät eingeschaltet ist und sich innerhalb von 1 m Entfernung zum Kopfhörer befindet.
- 2 Drücken Sie die Multifunktionstaste (1) drei Sekunden lang, bis die blaue LED anfängt zu blinken.
- 3 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Gerät und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
- 4 Wählen Sie „SHP-777“ aus der Liste der gefundenen Geräte aus.
- 5 Wenn nötig, geben Sie das Passwort „0000“ ein, um Ihr Gerät mit dem Kopfhörer zu koppeln.
- 6 Bei erfolgreicher Koppelung blinkt die blaue LED.

Musik abspielen/Steuerung

- 1 Drücken Sie die Multifunktionstaste Play/Pause (1), um die Wiedergabe zu starten und zu unterbrechen.
- 2 Drücken Sie Taste (5), um zum nächsten Titel zu springen. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
- 3 Drücken Sie Taste (2), um zum vorherigen Titel zurückzukehren. Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.

Hinweis: Während des Ladens funktioniert die Steuerung nicht.

3

Anrufe

- 1 Um einen Anruf entgegenzunehmen drücken Sie Play/Pause (1).
- 2 Um den Anruf zu beenden, drücken Sie auf dieselbe Taste.
- 3 Um die Gesprächslautstärke anzupassen, halten Sie die Tasten (2) oder (5) gedrückt.

Einschalten

Halten Sie die Multifunktionstaste (1) gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten. Die blaue LED leuchtet auf.


Ausschalten

Halten Sie die Multifunktionstaste (1) gedrückt, um den Kopfhörer auszuschalten. Die LED erlischt.

Kopfhörer im passiven Modus verwenden (mit Kabel)

Sie können den Kopfhörer auch in Verbindung mit einem 3,5-mm-Audiokabel verwenden, um Akkuleistung zu sparen. Schließen Sie dazu einfach das eine Ende des Audiokabels an die Buchse unterhalb der Kopfhörermuschel an und das andere Ende an die Audiobuchse Ihres Abspielgeräts.

Hinweis: Einstecken des Audiokabels deaktiviert die Bluetooth-Funktion.



4

Transport

Um eine gute Tonübertragung und den bestmöglichen Tragekomfort zu erzielen, sollte der Kopfhörer Ihrem Kopf richtig angepasst werden. Dazu können Sie den Kopfhörerbügel rastend verstellen. Um den Kopfhörer platzsparend zu transportieren, klappen Sie die Hörermuscheln zwischen dem Bügel zusammen.

Kopfhörer zusammenlegen:



Pflege

Der Kopfhörer sollte von Zeit zu Zeit gereinigt werden. Verwenden Sie dazu ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie niemals lösungsmittelhaltige Reiniger.

5

Wichtige Sicherheitshinweise

- Verringern Sie den Lautstärkepegel immer, bevor Sie den Kopfhörer an eine Signalquelle anschließen.
- Drehen Sie den Lautstärkepegel nur so weit nach oben, dass Sie ausreichend hören.
- Wenn Sie diesen Kopfhörer an das Audiosystem eines Flugzeugs anschließen, sollten Sie geringe Lautstärkepegel einstellen, damit laute Durchsagen des Piloten nicht unangenehm sind.
- Ein Klingeln in den Ohren kann darauf hindeuten, dass die Lautstärke zu hoch ist. Senken Sie den Pegel.
- Verwenden Sie diese Kopfhörer nicht im Straßenverkehr oder bei anderen Aktivitäten, bei denen mangelndes Hören von Umgebungsschall gefährlich sein könnte!
- Umgebungstemperatur -5 – 45° C.
- Soll das Gerät entsorgt werden, muss zuerst der Akkumulator entnommen werden. Übergeben Sie das Gerät zur umweltgerechten Entsorgung einem örtlichen Recyclingbetrieb. Leere Akkus können Sie fachgerecht im Elektrofachhandel in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern entsorgen. Werfen Sie Akkus nicht in den Hausmüll!
- Wartungs- und Servicearbeiten sind ausschließlich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten.
- Schäden, die durch manuelle Veränderungen an diesem Gerät verursacht werden, fallen nicht unter den Garantieanspruch. Wird der Kopfhörer zweckentfremdet oder falsch angeschlossen, kann dies zu Schäden am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt.

6

Technische Daten

Spannungsversorgung:	über integrierten Li-Polymer-Akku (450 mAh) oder 5 V DC über USB
Bluetoothversion:	3.0
Profile:	A2DP 1.2, AVRCP 1.0
Reichweite:	10 m
Trägerfrequenz:	2,4-2,4835 GHz
Akkuladezeit:	max. 2,5 Stunden
Betriebsdauer:	7,5 Stunden
Standby:	bis zu 30 Tage
Statusanzeigen:	Blaue LED für Betrieb und Koppeln Rote LED für Laden
Lautsprecher:	40 mm
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz
Impedanz:	32 Ohm
Empfindlichkeit:	110 (± 5 dB)
Max. Eingangsleistung:	10 mW
Verzerrung:	< 1 % (bei 1 kHz)
Anschlüsse:	3,5-mm-Stereoklinke und Micro-USB
Gewicht:	183 g

Artikelnr. 14000340/14000341
Änderungen vorbehalten.



©2015
00089741 V1.0

WWW.OMNITRONIC.DE



7