

Lautsprechertasche SBD

Best.-Nr. 30129700..... 10, für KPA-210(A) und KB-210(A)
 Best.-Nr. 30129710..... 12, für KPA-212(A) und KB-212(A)
 Best.-Nr. 30129720..... 15, für KPA-215(A) und KB-215(A)

- Passend für KPA-210, KPA-210A • Strapazierbares und wasserabweisendes Synthetikgewebe mit weichem Innenfutter • Schützt vor Stößen, Schlägen und Spritzwasser • Einfaches Öffnen der Schutzhülle für Kabel, Stativ und Griffe durch Klett- und Reißverschluss • Mit zusätzlicher Kabellasche • Farbe: schwarz



Lautsprechertasche SBD PRO

Best.-Nr. 30129705..... 10, für KPA-210(A) und KB-210(A)
 Best.-Nr. 30129715..... 12, für KPA-212(A) und KB-212(A)
 Best.-Nr. 30129725..... 15, für KPA-215(A) und KB-215(A)

- Passend für KPA-210, KPA-210A • Strapazierbares und wasserabweisendes Synthetikgewebe mit weichem Innenfutter • Schützt vor Stößen, Schlägen und Spritzwasser • Box kann während des Betriebes in der Schutzhülle verbleiben • Einfaches Öffnen der Schutzhülle für Kabel, Stativ und Griff durch Klett- und Reißverschluss • Frontseite aus schalldurchlässigem Gittergewebe mit verschließbarer Abdeckung • Farbe: schwarz



Lautsprechertasche für PAS

Best.-Nr. 30129730..... PAS-208II
 Best.-Nr. 30129731..... PAS-210II
 Best.-Nr. 30129732..... PAS-212II
 Best.-Nr. 30129733..... PAS-215II

- Passend für OMNITRONIC PAS-208 II • Strapazierbares und wasserabweisendes Synthetikgewebe mit weichem Innenfutter • Schützt vor Stößen, Schlägen und Spritzwasser • Einfaches Öffnen der Schutzhülle für Kabel mit Klettverschluss • Öffnung für Stativo • Farbe: schwarz

