



OUTPUT N N N N N N




OUTPUT 16A 12 11 10 9 8 7

OUTPUT N N N N N N



OUTPUT 16A 6 5 4 3 2 1



Occupation:

- CH-1 1+9
- CH-2 2+10
- CH-3 3+11
- CH-4 4+12
- CH-5 5+13
- CH-6 6+14

Typ/Type: SBL-2000 Power Distributor
 Power supply: 380-400V AC, 50 Hz ~
 Max. output/channel: 3600W
 Max. current/channel: 16A
 Max. output/phase: 7360W
 Max. current/phase: 32A
 Inspektionen/Inspections: 1/y
 Baujahr/Year of construction: 2008



Vor Gebrauch Anleitung lesen. Gerät vor Feuchtigkeit schützen! Gefahr eines elektrischen Schläges, niemals das Gerät öffnen! Im Geräteinnern befinden sich keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Servicearbeiten nur durch autorisierten Fachhandel!

Read user manual before use. Keep away from moisture! Risk of electric shock, never open the housing! There are no serviceable parts inside the device. Maintenance and service operations only by authorized dealers.

POWER INPUT:
 AC380~400V,
 50Hz~

eurolite®

SBL-2000 POWER DISTRIBUTOR


L1

L2

L3

FAULT-CURRENT CIRCUIT

Fuse OUTPUT



1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13