

eurolite®


TS-150 DMX scanner

Service-Dokumente
Service-documents
Documents de service
Documentos de servicio

Version 1.0


Spare-parts list TS-150

No.	Designation - German	Designation - English	Designation - French	Designation - Spanish	Pos.
91014045	PHILIPS CDM-T 150W/920 G12 4200K	PHILIPS CDM-T 150W/920 G12 4200K	PHILIPS CDM-T 150W/920 G12 4200K	PHILIPS CDM-T 150W/920 G12 4200K	
91201794	OSRAM HQI-T150/NDL PRO 6000h 230/150W	OSRAM HQI-T150/NDL PRO 6000h 230/150W	OSRAM HQI-T150/NDL PRO 6000h 230/150W	OSRAM HQI-T150/NDL PRO 6000h 230/150W G12	
91201797	Topspot HIT 230V/150W G-12 6000h 4200K nw	Topspot HIT 230V/150W G-12 6000h 4200K nw	Topspot HIT 230V/150W G-12 6000h 4200K nw	Topspot HIT 230V/150W G-12 6000h 4200K nw	
91201800	GE CMH 150/T G12 6000h	GE CMH 150/T G12 6000h	GE CMH 150/T G12 6000h	GE CMH 150/T G12 6000h	
91201805	OMNILUX OMD 230V/150W G12 6000h 4200K	OMNILUX OMD 230V/150W G12 6000h 4200K	OMNILUX OMD 230V/150W G12 6000h 4200K	OMNILUX OMD 230V/150W G12 6000h 4200K	
E3038102	Socket für TS-150	Lampsocket for TS-150	Douille pour TS-150	Casquillo para TS-150	
E3038103	Shutter für TS-150	Shutter for TS-150	Shutter pour TS-150	Shutter para TS-150	
E3038104	Farbrad für TS-150	Colorwheel for TS-150	Roue des couleurs pour TS-150	Rueda de colores para TS-150	8
E3038105	Starter für TS-150	Ignitor for TS-150	Starter pour TS-150	Encendedor para TS-150	
E3038106	Steppermotor für TS-150	Stepping-motor for TS-150	Moteur à pas pour TS-150	Motor a paso para TS-150	3
E3038107	Quarz für TS-150	Quartz for TS-150	Quartz à pas pour TS-150	Quartz a paso para TS-150	
E3038109	Spiegel für TS-150	Mirror for TS-150	Miroir pour TS-150	Espejo para TS-150	2
E3038110	Goborad für TS-150	Gobo wheel for TS-150	Roue des gobos pour TS-150	Rueda de gobos para TS-150	9
E3038111	Feststellschraube für Bügel für TS-150	Fixation screw f.mounting bracket TS-150	Vis de fixation pour lyre pour TS-150	Tornillo de fijación p.lira para TS-150	1
E3038115	Trafo für TS-150	Transformer for TS-150	Transformateur pour TS-150	Transformador para TS-150	
E3038116	Lüfter für TS-150	Fan for TS-150	Ventilateur pour TS-150	Ventilator para TS-150	4
E3038117	Kaltgerätebuchse m. Sicherungsh. TS-150	IEC mounting-socket w. fuse-holder TS-150	Prise de sortie CEI a. porte-fusib.TS-150	Casquillo IEC con portafusible TS-150	6
E3038118	Dichro (rot) für Tx-serie	Dichro (red) for Tx-series	Dichro (rouge) pour série Tx	Dichro (rojo) para serie Tx	10
E3038119	Dichro (gelb) für Tx-serie	Dichro (yellow) for Tx-series	Dichro (jaune) pour série Tx	Dichro (amarillo) para serie Tx	11
E3038120	Dichro (blau) für Tx-serie	Dichro (blue) for Tx-series	Dichro (bleu) pour série Tx	Dichro (azul) para serie Tx	15
E3038121	Dichro (grün) für Tx-serie	Dichro (green) for Tx-series	Dichro (vert) pour série Tx	Dichro (verde) para serie Tx	13
E3038122	Dichro (orange) für Tx-serie	Dichro (orange) for Tx-series	Dichro (orange) pour série Tx	Dichro (naranja) para serie Tx	14
E3038123	Dichro (pink) für Tx-serie	Dichro (pink) for Tx-series	Dichro (pink) pour série Tx	Dichro (pink) para serie Tx	16
E3038124	Dichro (magenta) für Tx-serie	Dichro (magenta) for Tx-series	Dichro (magenta) pour série Tx	Dichro (magenta) para serie Tx	21
E3038125	Dichro (hellgelb) für Tx-serie	Dichro (light yellow) for Tx-series	Dichro (jaune claire) pour série Tx	Dichro (amarillo claro) para serie Tx	20
E3038126	Dichro (violett) für Tx-serie	Dichro (violet) for Tx-series	Dichro (violet) pour série Tx	Dichro (violetta) para serie Tx	12
E3038127	Dichro (hellgrün) für Tx-serie	Dichro (light green) for Tx-series	Dichro (vert claire) pour série Tx	Dichro (verde claro) para serie Tx	17
E3038128	Dichro (hellblau) für Tx-serie	Dichro (light blue) for Tx-series	Dichro (bleu claire) pour série Tx	Dichro (azul claro) para serie Tx	18
E3038129	Dichro (orange/gelb) für Tx-serie	Dichro (orange/yellow) for Tx-series	Dichro (orange/jaune) pour série Tx	Dichro (naranja/amarillo) para serie Tx	19
E3038130	Dichro (rot/blau) für Tx-serie	Dichro (red/blue) for Tx-series	Dichro (rouge/bleu) pour série Tx	Dichro (rojo/azul) para serie Tx	22
E3038131	Dichro (gelb/grün) für Tx-serie	Dichro (yellow/green) for Tx-series	Dichro (jaune/vert) pour série Tx	Dichro (amarillo/verde) para serie Tx	23
E3038133	Objektivlinse für TS-150	Objective-lens for TS-150	Objectif pour TS-150	Objetivo para TS-150	5
E3038135	Linse 1te für TS-150	First lens for TS-150	1ière lentille pour TS-150	1a lente para TS-150	
E3038136	Linse 2te für TS-150	Second lens for TS-150	2ième lentille pour TS-150	2a lente para TS-150	
E3038137	Reflektor für TS-150	Reflector for TS-150	Réfecteur pour TS-150	Reflector para TS-150	
E3038138	Lampenabdeckung für TS-150	Lampcover for TS-150	Recouvrement de lampe pour TS-150	Cubierta de lámpara para TS-150	7




1	E3038111		
2	E3038109		
3	E3038106		
4	E3038116		
5	E3038133		

TITLE: EUROLITE TS-150	
TYPE: Spare-parts	
DOC: Device	
DATE: 07.11.2002	SHEET: 1/4



6	E3038117		
7	E3038138		

TITLE: EUROLITE TS-150	
TYPE: Spare parts	
DOC: Rear panel	
DATE: 07.11.2002	SHEET: 2/4



8	E3038104	17	E3038127
10	E3038118	18	E3038128
11	E3038119	19	E3038129
12	E3038126	20	E3038125
13	E3038121	21	E3038124
14	E3038122	22	E3038130
15	E3038120	23	E3038131
16	E3038123		

TITLE: EUROLITE TS-150	
TYPE: Spare parts	
DOC: Color wheel	
DATE: 07.11.2002	SHEET: 3/4

