

EUROPALMS[®]

L I K E N A T U R E

BATTERY NOTICE

EN Thank you for having chosen a EUROPALMS product. For operation the LEDs require battery power. Insert batteries as indicated in the battery compartment. Switch on the unit with the on/off switch.

If the unit is not used for a longer period, please remove the batteries in order to avoid battery leakage. Leaky or damaged batteries might cause cauterization when in contact with the skin. Therefore, use suitable protective gloves. When replacing batteries, only replace complete sets.

Dispose of used batteries properly to save the environment. Batteries do not belong in household waste. In order to have a long battery life, you should only use alkaline batteries.

BATTERIEHINWEIS

DE Wir freuen uns, dass Sie sich für ein EUROPLAMS-Produkt entschieden haben. Zur Spannungsversorgung der LEDs sind Batterien erforderlich. Legen Sie Batterien wie im Batteriefach angegeben ein. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein.

Bei längerer Nichtbenutzung entnehmen Sie bitte die Batterien, um ein Auslaufen zu verhindern. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen, benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe. Ersetzen Sie immer nur den kompletten Batteriesatz.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien ordnungsgemäß, um die Umwelt zu schonen. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Im Interesse einer langen Batterielebensdauer sollten nur Alkaline-Typen verwendet werden.

