

Supporto per chitarra elettrica nero

Supporto per chitarre elettriche e acustiche e bassi elettrici

Art.n.: 26348049

GTIN: 4026397615685



Supporto per chitarra elettrica nero

Supporto per chitarre elettriche e acustiche e bassi elettrici

Art.n.: 26348049

GTIN: 4026397615685

Features :

- Adatto per forme del corpo piatte
- Non adatto per strumenti verniciati con vernice nitro
- Rivestimenti con protezione in schiuma
- Facile da montare
- Salvaspazio